

## Android Auto

### ■ 接続

内 容	ページ
<b>Android Auto との接続ができない</b>	
Android スマートフォン側で Android Auto アプリが異常終了した。 ● Android スマートフォンを iPod/USB 接続用中継ケーブル(別売品)から取り外し*1、Android スマートフォンの電源を入れ直してから、再度ケーブルを接続してください。	(P.82)
使用中に Android スマートフォンの電源を切った。 ● Android スマートフォンを iPod/USB 接続用中継ケーブル(別売品)から取り外し*1、Android スマートフォンの電源を入れ直してから、再度ケーブルを接続してください。	(P.82)

### ■ 音声

内 容	ページ
<b>音声がでない</b>	
Android Auto の音声認識機能が正常に終了していない。 ● Android スマートフォンを iPod/USB 接続用中継ケーブル(別売品)から取り外し*1、Android スマートフォンの電源を入れ直してから、再度ケーブルを接続してください。	(P.82)

### ■ 動作

内 容	ページ
<b>Android Auto Music が再生されない</b>	
再生中にエンジンを止めて再度エンジンをかけたときは、自動再生されない場合があります。 ● 手動で操作して再生してください	(P.82)
<b>Android Auto で電話中に相手の音声が聞こえない、相手に声が伝わらない</b>	
BLUETOOTH 接続ができていない。 ● BLUETOOTH 接続を確認してください	(P.74)
<b>「接続した携帯端末をハンズフリー登録できませんでした。Android Auto の電話機能はご利用になれません。」と表示される</b>	
接続した Android スマートフォンとの BLUETOOTH 接続が失敗しています。 ● Android スマートフォンを iPod/USB 接続用中継ケーブル(別売品)から取り外し*1、登録機器一覧から接続する端末の登録を削除してから、再度ケーブルを接続してください。	(P.74、P.82)

\* 1 Android スマートフォンだけをとり外すのではなく、USBケーブル(Android スマートフォンに付属または汎用品)と iPod/USB 接続用中継ケーブル(別売品)の接続を外してください。

## こんなメッセージが出たときは

### ■ か

内 容
<b>高温のため、動作を停止しています。エアコンをかけ車内の温度を下げてから安全な場所に停車し、エンジンをかけ直してください。</b>
本機の内部温度が異常に高い。 ● 内部温度が下がるまでお待ちください。
<b>この画像は表示できません。表示可能サイズを超えているか、不正な画像ファイルです。</b>
再生できない形式の静止画データを再生した。 ● ファイルを確認してください。