

内 容
本機は12 V車専用です。24 V車には使用できません。事故・故障の原因となります。使用中止し、本機を取り外してください。
DC24 V車に取り付けている。 ●ACCをOFFにしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。

■ ら

内 容
ルート探索ができません。
極端に長い道のりのルートを探そうとした。 ●目的地、経由地を近くに設定して、再度ルートを探求してください。
録音可能な容量を超えました。これ以上録音できません。
SDメモリーカードに十分な空き容量がない。 ●不要な音楽データを削除してください。
録音できませんでした。SDカードを確認し、もう一度録音してください。
SDメモリーカードが本機に挿入されていない。 ●SDメモリーカードを本機に挿入してください。

■ B

内 容
BDデータを保存できませんでした。
microSDメモリーカードに異常がある。 ●microSDメモリーカードを、SDメモリーカード挿入口に挿入し、本機で初期化してください。この際、SDカードアダプターが必要です。

■ S

内 容
SDカードが書き込み禁止になっています。
SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 ●書き込み禁止スイッチを解除してください。

■ 記号

内 容
⊘
ディスクまたは本機で禁止されている操作です。

結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部のピックアップレンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

万一、故障や異常が起きたら

車を安全な場所に停車させて電源を切り、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理をご依頼ください。お客様による修理は、絶対におやめください。
●故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。