

もくじ

安全上のご注意.....	4
--------------	---

はじめに

ご使用前に知っておいていただきたいこと.....	8
各部のなまえとはたらき.....	10
ディスプレイの位置と角度を調整する.....	12
基本操作・準備(確認・調整).....	14
初期設定をする.....	15
メニュー画面の操作.....	16
トップメニューを編集する.....	17

ナビゲーション

地図の見かた.....	19
地図の操作.....	26
行き先までのルートを作るには.....	27
ルートを編集する.....	29
地点を登録する(登録地).....	29

オーディオ

オーディオの基本操作.....	31
テレビを見る.....	33
ラジオを聞く.....	35
交通情報を聞く.....	36
レコーダーリンク.....	36
ディスクを再生する.....	39
BLUETOOTH Audioを再生する.....	47
SDメモリーカードに音楽CDを録音する.....	48
本機で録音した音楽データを再生する.....	50
SDメモリーカード・USBメモリーを再生する.....	51
iPodを再生する.....	55

BLUETOOTH®/Wi-Fi

■ 登録・接続	
BLUETOOTH®対応機器を利用する前に.....	57
BLUETOOTH対応機器を本機と接続する.....	58
スマートフォンのWi-Fiネットワークに本機を接続する.....	60
■ ハンズフリー	
ハンズフリーで通話する.....	61
■ 音声認識	
音声認識で目的地を検索する.....	63