

メニュー画面の操作

トップメニューを表示する

MENUを押す

- トップメニューが表示されます。

トップメニュー



- ① All Apps (全機能一覧)
- ② ショートカット
- ③ その他のメニュー
 - Audio ON/OFF (P.32)
 - ハンズフリー (P.63)
 - 情報・設定
情報・設定メニューを表示
 - ルート
全ルート図を表示

お知らせ

- 全機能一覧から、よく使う項目をショートカットとして登録できます。(P.16)

ショートカット

ショートカットの切り換えかた

画面が複数ある場合は、**◀/▶**を選ぶか、ショートカット周辺を左右にフリックまたはドラッグすると、左右の画面に切り換わります。

フリック



ドラッグ

