

- HDMI (P.71)
 - USB*¹ (P.52、P.53)
 - AM (P.35)
 - MEMORY MUSIC*² (P.50)
 - レコーダーリンク (P.36)
 - iPod (P.55)
 - 交通情報 (P.36)
 - SD*¹ (P.52、P.53)
 - BLUETOOTH Audio (P.47)
 - TV (P.33)
 - 名称
 - 電話番号
電話番号検索画面を表示
 - FM (P.35)
 - DISC (Blu-ray Disc/DVD/CD)*³
(P.40、P.42、P.45、P.46)
 - 履歴
履歴検索画面を表示
 - 自宅
あらかじめ自宅を登録しておく、自宅を目的地に設定します。
 - 住所
 - ジャンル
ジャンル検索画面を表示
 - マップコード
マップコード検索画面を表示
 - ドライブレコーダー (P.71)
 - 登録地
登録地検索画面を表示
 - 周辺施設
周辺施設検索画面を表示
 - 音声認識 (P.63)
- * 1 パソコンなどで保存したデータ (音楽/動画) の再生
- * 2 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
- * 3 挿入されたディスクによって、表示が変わります。Blu-ray Discの再生は **FIX10BGD**のみ

トップメニューを編集する

全機能一覧の項目から、お好みの項目をショートカットとしてトップメニューに表示できます。(1画面あたり最大8項目、7画面まで)

トップメニューに表示させるショートカットを選ぶ

- 全機能一覧から、トップメニューに表示させたい項目の「メニューに表示」チェックボックスをONにする
- チェックした項目が、トップメニューにショートカットとして表示されます。
 - タッチするごとに、ON/OFFが切り換わります。

ショートカットの配置を変更する (トップメニューカスタマイズ)

配置変更のしかた

- 1 システム情報・設定メニューから、**トップメニューカスタマイズ**を選ぶ
 - トップメニューカスタマイズ画面が表示されます。
 - トップメニューでショートカットを約1秒以上タッチしても、表示できません。