

2 配置を変更したい項目をドラッグして、移動する

- ドラッグした位置に項目を移動します。
- ドラッグした位置に他の項目がある場合は、自動的にドラッグした項目を避けて再配置されます。
- すでに8項目すべて配置されている画面には、他の画面から項目を移動できません。
不要な項目を他の画面に移動させるか削除(P.18)してから移動してください。
- この操作を繰り返し、ショートカットの配置をしてください。

■ 画面内を移動する

選択した項目が、ドラッグした位置に移動されます。



■ 他の画面に移動する

画面の左端/右端までドラッグすると、左となり/右となりの画面に移動します。



3 決定を選ぶ

- トップメニューカスタマイズを完了します。

ショートカットを削除する

1 システム情報・設定メニューから、**トップメニューカスタマイズ**を選ぶ

- トップメニューカスタマイズ画面が表示されます。
- トップメニューでショートカットを約1秒以上タッチしても、表示できません。

2 削除したい項目を画面までドラッグする

- ドラッグした項目がショートカットから削除されます。
- この操作を繰り返し、不要なショートカットを削除してください。



3 決定を選ぶ

- トップメニューカスタマイズを完了します。

お買い上げ時の設定に戻すには

トップメニューカスタマイズ画面から、**初期化 ▶ はい**を選ぶ