

オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

オーディオ画面表示中に、**[MAP]**を押す

- オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション(現在地画面)に切り換わります。
- オーディオ画面に戻るには、**[AUDIO]**を押してください。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。

オーディオをOFF/ONにする

本体ボタンで

■ オーディオをOFFにする

[AUDIO]を2秒以上押す

- オーディオがOFFになります。

■ オーディオをONにする

オーディオOFFの状態、**[AUDIO]**を2秒以上押す

- オーディオOFFにしたときに選ばれていたソースに切り換わります。

トップメニューから

■ オーディオをOFFにする

トップメニュー(P.16)から

Audio ON/OFFを選ぶ



- オーディオがOFFになります。

■ オーディオをONにする

オーディオOFFの状態、
トップメニュー(P.16)から

Audio ON/OFFを選ぶ

- オーディオOFFにしたときに選ばれていたソースに切り換わります。

オーディオ情報・設定メニューから

■ オーディオをOFFにする

オーディオ情報・設定メニューから、
オーディオ出力**OFF**を選ぶ

- オーディオがOFFになります。

■ オーディオをONにする

オーディオOFFの状態、
オーディオ情報・設定メニューから、
オーディオ出力**ON**を選ぶ

- オーディオOFFにしたときに選ばれていたソースに切り換わります。

音質・音場を調整する(オーディオチューン)

フェーダー/バランス、エフェクトなどの音質設定をすることができます。

オーディオ情報・設定メニューで

オーディオチューンを選ぶ

- オーディオチューン画面が表示されます。

車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れたときのオーディオ音量調整OFF/ONを切り換える

オーディオ情報・設定メニューから、
リバース時のオーディオ音量ダウン**OFF**を選ぶ

- 車のシフトレバーを「R」に入れてもオーディオの音量は変化しません。
- ON**を選ぶと、車のシフトレバーを「R」に入れるとオーディオ音量が下がります。