

繰り返し再生する(リピート)

🎵を選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。
1曲リピート→フォルダリピート*1→通常再生→(1曲リピートに戻る)

順不同に再生する(ランダム)

🎵を選ぶ

- リスト内の全曲を、順不同に再生します。
- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。
フォルダランダム*1→全曲ランダム→通常再生→(フォルダランダムに戻る)

*1 フォルダの内容は、選曲モードによって異なります。(P.51)

選曲方法を選んで選曲する(選曲モード)

リストを絞って選曲することができます。

1 🎵を選ぶ

2 選曲するリストを選ぶ

- 再生中のプレイリスト**：
再生中のリストを表示
- アーティスト**：
アーティストのリストを表示
- アルバム**：
アルバムのリストを表示
- 全曲**：
全曲を表示(リストを絞らない)
- ジャンル**：
ジャンルのリストを表示

3 項目を選んでリストを絞る

- ALL**：選んだリストの全曲を表示(リストを絞らない)

4 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。

お願い

- MEMORY MUSIC再生中にSDメモリーカードを抜かないでください。データが破損するおそれがあります。

お知らせ

- 本機のGracenoteデータベースから検索したタイトル情報がアルバムや曲に付与され、表示されます。
- タイトル情報が付与されない(本機のGracenoteデータベースにない)場合は、スマートフォンとWi-Fi接続して、オンラインで取得できます。(P.60)

SDメモリーカード・USBメモリーを再生する

- 本機では、SDメモリーカード・USBメモリーを使用して、パソコンなどで保存した音楽(MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV)、動画(MP4/AVI/MKV/ASF/WMV)の再生ができます。
- 本機では、SD-Audio規格準拠の音楽データは再生できません。
- 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データを再生するときは、(P.50)をご覧ください。
- データ作成時の留意点については、(P.88)をご覧ください。

SDメモリーカードを挿入する

- 挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。
- 正常に動作しないときは、再度カードを抜き差ししてください。

- 1 ディスプレイを十分に倒して、奥までまっすぐにカチッと音がするまで挿入する



- 2 ディスプレイを起こす

取り出すには

