

- 発信履歴は、発信履歴・着信履歴・不在着信を合わせて100件まで表示できます。
- 本機と接続しているときに、スマートフォン側で電話帳の更新を行った場合は、本機側の電話帳には反映されません。一度接続が解除され、再度接続されたときに(本機の電源を切り、再度電源を入れたときなど)に反映されます。

### 電話がかかってきたら

自動的に着信画面に切り換わります。



- 1 電話に出る
- 2 電話を切る

### 電話に出る

**電話に出る**を選ぶ  
● 通話を開始します。

### 電話に応答せずに切る

**電話を切る**を選ぶ  
● 着信が切れます。

### お知らせ

- スマートフォンの機種によっては、着信中に**電話を切る**を選んでも電話に出る場合があります。

### 通話中の操作



- 1 電話を切る
- 2 キーボード(10キー)を表示
- 3 ミュート
- 4 通話の切り換え
- 5 通話相手の氏名

### トーン信号を送る

トーン信号(ピップoppa)を送り、プッシュホンサービスなどを利用できます。

### 1 キーボードを選ぶ

### 2 数字を選ぶ

### ミュートする

送話音を消音します。

**ミュート**を選ぶ  
● 再度選ぶと、解除されます。

### 通話を切り換える

通話をスマートフォンに切り換えます。

**携帯電話切替**を選ぶ  
● **ハンズフリー切替**を選ぶと、ハンズフリー通話に戻ります。

### 電話を切る

**電話を切る**を選ぶ  
● 通話を終了します。