

「使い方ガイド」(P.3)では本機の設定や外部機器との接続、困ったときの対応などについて、さらに詳しい説明を掲載しています。
 「使い方ガイド」トップページから **機能別** で調べる ▶ **その他** の順にお進みください。

本機の情報を確認する

製造番号・バージョン・更新期限などを確認する

本機の実車ID・製造番号や、各種ソフトウェアのバージョンを確認できます。

1 システム情報・設定メニューから、バージョン情報を選ぶ

2 各種情報を確認する

- 車載器ID
- 製造番号
- ソフトバージョン
- 地図データバージョン
 - ・ 道路地図：道路地図データ
 - ・ 画像：案内画像データ
 - ・ 音声：音声案内データ
 - ・ 索引：索引データ (地点検索)
 - ・ 市街図：市街地図データ
- 地図更新期限
- Gracenote データベース
- ドライブレコーダーバージョン

端末情報を確認する

本機の端末情報を確認できます。

1 システム情報・設定メニューから、端末情報を選ぶ

2 端末情報を確認する

- 端末の状態
 - ・ IPアドレス
 - ・ Wi-Fi MACアドレス
 - ・ 稼働時間
 - ・ 位置情報
- 法的情報：各種ライセンス情報など
- モデル番号：本機の機種品番
- Android バージョン
- カーネルバージョン
- ビルド番号

メンテナンス情報を設定する

設定に応じて、車のエンジンオイルや消耗部品の交換時期などが来たことをお知らせします。

1 システム情報・設定メニューから、メンテナンス通知設定を選ぶ

2 メンテナンス通知設定画面から、お知らせする項目のONを選ぶ [お買い上げ時の設定：OFF]

- 以下の項目を設定できます。
 - ・ 車検
 - ・ 定期点検
 - ・ エンジンオイル交換
 - ・ エンジンオイルフィルター交換
 - ・ エアエレメント交換
 - ・ エアコンフィルター交換
 - ・ 発炎筒交換
 - ・ パンク修理剤交換
 - ・ カスタマイズ1～カスタマイズ3
- **カスタマイズ1～カスタマイズ3** を選び項目名を変更すると、お知らせする項目を追加できます。項目名は全角12文字 (半角24文字) まで設定できます。

3 通知条件を設定する

- **日付で設定**：指定した年月日にあわせて通知
- **距離で設定**：指定した走行距離に合わせて通知

4 上下方向にフリックして設定する

5 決定を選ぶ

- **日付で設定** で設定した場合は、設定日が表示されます。
- **距離で設定** で設定した場合は、設定した距離までの残距離/設定した距離が表示されます。