

内 容	ページ
<b>SDメモリーカードを挿入しても本機が認識しない</b>	
●本機または専用フォーマッター以外でフォーマットしたSDメモリーカードは、本機では認識しない場合があります。SDメモリーカードを本機で初期化するか、専用フォーマッターでフォーマットしてください。	(P.76、P.87)
●SDメモリーカードによっては認識しないものもありますので、別のカードをお試しください。	—
<b>ディスクが排出されない</b>	
録音中などの場合、ディスクが排出できない場合があります。	
●時間をおいて、再度[▲]を押してください。	—
本機で再生できないディスクを使用したり、ディスクに汚れ、指紋が付いている場合、ディスクが排出できない場合があります。	
●[▲]を10秒以上押してください。	—
<b>ディスクを挿入できない</b>	
すでにディスクが挿入されていて2枚目を挿入しようとしている。	
●挿入されているディスクを取り出してから、次のディスクを挿入してください。	—
<b>勝手に地図が動き始めたり、映像が再生されたりする</b>	
本機にはデモモードとして、ルート案内のデモ走行や本機に挿入されているディスクの映像を再生する機能があります。	
●ルート案内のデモ走行が動作している場合は、 <b>デモ走行中止</b> を選んでください。	—
●映像が再生されている場合は、画面をタッチし、 <b>■</b> を選んでください。	(P.41、P.43)
●ルート案内のデモ走行、または映像再生の停止後、GPSを受信するかしばらく走行してください。以降はデモモードは動作しません。	—
<b>停車時に「走行中は映りません。」と表示される</b>	
電子パーキングブレーキ搭載車では停車中であっても操作制限がかかる場合があります。	
● <b>お買い上げの販売店にご相談ください。</b>	—

## ■ 画面／映像

内 容	ページ
<b>映像が暗い/白っぽい/色あいが悪い/色が薄い</b>	
画質調整が適切でない。	
●[MAP]を2秒以上押して画質調整画面を表示させ、各項目を調整してください。	—
本機が高温になると、画面の明るさを自動調整したり、画面の表示を停止する場合があります。	
●本機の温度が下がるまでお待ちください。	—
(F1D9GD)本機が低温になっている場合、画面が白っぽくなる場合があります。	
●車の暖房を使用して、室温を上げ、本機の温度が上がるまでお待ちください。	—
<b>画面が曇る</b>	
冷暖房を使用した直後などには、結露のため画面が曇ったり、正しく表示されない場合があります。	
●結露が解消するまでお待ちください。	—
<b>画面の明るさにむらがある/画面にモアレが出る</b>	
有機ELディスプレイ* <sup>1</sup> 特有の現象です。故障ではありません。	—
<b>画面に赤、青または緑の点が表示される</b>	
有機ELディスプレイ* <sup>1</sup> /液晶ディスプレイ* <sup>2</sup> 特有の現象です。故障ではありません。	—