

内 容	ページ
<b>画面に焼き付きが発生している</b>	
有機ELディスプレイ*1は材料の特性上、画面に焼き付きが発生する場合があります。故障ではありません。	—
<b>文字の周囲などに、赤、青または緑の線が表示される</b>	
有機ELディスプレイ*1特有の現象です。故障ではありません。	—
<b>ディスプレイに何も表示されない/表示されるのが遅い</b>	
本機が低温になっている場合、映像の表示に時間がかかる場合があります。 ●車の暖房を使用して、室温を上げ、本機の温度が上がるまでお待ちください。	—
オーディオのソースがHDMIになっている。 ●他のソースに切り換えるなどして、HDMI以外の画面を表示させてください。	(P.31)
一時的に画面を消している。(画面OFF) ●[AUDIO]/[MENU]/[MAP]/[▲]のいずれかを押すか、画面をタッチしてください。	—
<b>電源コード/接続ハーネスの接続をご確認ください。</b>	取付説明書
<b>電源コネクターのヒューズが切れている。</b> ●お買い上げの販売店またはお近くの「修理相談窓口」にご相談ください。	取付説明書
<b>ディスプレイがゆれる/異音がする/映像が表示されない/映像が乱れる</b>	
推奨車種以外に取り付けている。 ●推奨車種以外に取り付けた場合、走行中にディスプレイのゆれが発生する場合があります。本機の推奨車種については、下記のWebサイトをご覧ください。 <a href="https://panasonic.jp/car/navi/f1d-taiousshatsu/list.html">https://panasonic.jp/car/navi/f1d-taiousshatsu/list.html</a>	—
<b>ディスプレイを外し端子部分に異物が無いことを確認してください。</b> <b>ディスプレイ取付部のねじをしっかりと取り付けてください。</b>	取付説明書
<b>音声は出るが、映像が出ない</b>	
一時的に画面を消している。(画面OFF) ●[AUDIO]/[MENU]/[MAP]/[▲]のいずれかを押すか、画面をタッチしてください。	—
パーキングブレーキをかけていない。 ●安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてください。	—
<b>サイドブレーキコードの接続が外れていないか確認してください。</b>	取付説明書
*1 <b>FIX10BGD</b> <b>FIX10GD</b> のみ *2 <b>FID9GD</b> のみ	
<b>■ 音声</b>	
<b>内 容</b>	<b>ページ</b>
<b>ステレオのとき左右の音が逆になる</b>	
<b>スピーカーコードの接続を確認してください。</b>	取付説明書
<b>左右前後のいずれかの音が出ない</b>	
フェーダー/バランスの設定を確認してください。	—
<b>各コードの接続を確認してください。</b>	取付説明書
<b>音が悪い(音が飛ぶ)</b>	
Blu-ray Disc*1・DVD・CDなどの場合は、ディスクの汚れをクリーニングしてください。	(P.86)
iPod・スマートフォン・USBメモリーなどの場合は、延長ケーブルを使用せずに接続してください。	—
<b>本機の取り付けを確認してください。</b> ●角度を40°以内に調整し、振動しないようにしっかりと取り付けてください。	取付説明書