

ディスクについて

再生できるディスク

本機では、下記のディスク・フォーマットを再生できます。

ディスク	フォーマット								
	BDMV* ¹	BDAV* ¹	AVCHD* ¹ * ⁴	AVCREC* ¹ * ⁴	DVD-Video	DVD-VR	CD-DA	MP3* ⁵	WMA* ⁵
Blu-ray* ¹	○	—	—	—	—	—	—	—	—
BD-R/ RE* ¹	○	○	○	—	—	—	—	—	—
DVD	—	—	—	—	○	—	—	—	—
DVD-R/ RW* ²	—	—	○	○	○	○	—	—	—
CD	—	—	—	—	—	—	○	—	—
CD-R/ RW* ³	—	—	—	—	—	—	○	○	○

* 1 (FIX10BGD)のみ

* 2 本機でご使用になる前に、記録した機器でファイナライズしてください。

* 3 本機でご使用になる前に、記録した機器でクローズセッションしてください。

* 4 AVCHD、AVCREC形式のDVD-R/RWを本機に挿入すると、Blu-ray Discのアイコンが表示されます。

* 5 MP3 PRO、MP3i、WMA Voiceには対応していません。

お知らせ

- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しない場合があります。詳しくは、ディスクの説明書をご覧ください。
- 記録状態、記録方法、記録機器やファイルの作りかたによって、再生できない場合や操作方法が異なる場合があります。
- 市販のディスクでも、品質状態によって正常に再生できない場合があります。

Blu-ray Discについて(FIX10BGD)

- パスワード確認入力画面が表示されるディスクを再生する場合は、パスワードを入力してください。
- 2枚以上セットになっているBDMVは、1枚目を見終わってディスクを取り出したあと、次のディスクを挿入するよう指示する表示が出たままになる場合があります。
- BD-Live (BDライブ) 対応ディスクは、BDライブ対応コンテンツ部分の再生はできません。
- Blu-ray 3Dディスクは、3D再生ではなく2D再生となります。