

もくじ

| | |
|--------------|---|
| 安全上のご注意..... | 4 |
|--------------|---|

はじめに

| | |
|--------------------------|----|
| ご使用前に知っておいていただきたいこと..... | 8 |
| 各部のなまえとはたらき..... | 10 |
| ディスプレイの位置と角度を調整する..... | 12 |
| 基本操作・準備(確認・調整)..... | 14 |
| 初期設定をする..... | 15 |
| メニュー画面の操作..... | 16 |
| トップメニューを編集する..... | 20 |
| セキュリティの設定をする..... | 21 |

ナビゲーション

| | |
|--------------------------------------|----|
| 地図の見かた..... | 23 |
| ルート・案内・地図・VICSをアレンジする(ストラダチューン)..... | 30 |
| 地図の操作..... | 32 |
| 行き先までのルートを作るには..... | 37 |
| 行き先を探す..... | 39 |
| ルートを探索する..... | 40 |
| ルートを編集する..... | 40 |
| 地点を登録する(登録地)..... | 42 |

オーディオ

| | |
|-----------------------------|----|
| オーディオの基本操作..... | 43 |
| テレビを見る..... | 45 |
| ラジオを聞く..... | 47 |
| 交通情報を聞く..... | 48 |
| ディスクを再生する..... | 48 |
| BLUETOOTH Audioを再生する..... | 57 |
| SDメモリーカードに音楽CDを録音する..... | 58 |
| 本機で録音した音楽データを再生する..... | 61 |
| 本機で録音した音楽データを管理する..... | 62 |
| SDメモリーカード・USBメモリーを再生する..... | 66 |
| iPodを再生する..... | 69 |

BLUETOOTH®/Wi-Fi

| | |
|----------------------------------|----|
| ■ 登録・接続 | |
| BLUETOOTH®対応機器を利用する前に..... | 71 |
| BLUETOOTH対応機器を本機と接続する..... | 72 |
| スマートフォンのWi-Fiネットワークに本機を接続する..... | 74 |
| ■ ハンズフリー | |
| ハンズフリーで通話する..... | 76 |
| ■ スマートフォン | |
| スマートフォン連携..... | 78 |
| ■ 音声認識 | |
| 音声認識で目的地を検索する..... | 79 |