

地図モード画面

現在地からスクロール (P.32) すると地図モード画面になります。



- ① **カーソル (+)**
地図の中心に表示
- ② **施設名**
カーソル (+) の地点に施設名の情報がある場合に表示 (トップメニューまたは全機能一覧から検索した施設に施設名称の情報がある場合のみ)

- ③ **← (戻る)**
1つ前の画面に戻る
- ④ **カーソル (+)** から現在地の方向を赤い直線で表示
- ⑤ **設定**
地点メニューを表示 (P.26)
- ⑥ **地点名称**
カーソルの位置の住所を表示
- ⑦ **マップコード (P.126)**
カーソルの位置のマップコードを表示

お知らせ

- 地図モード画面で、地図の向き・縮尺・傾きを切り換えても、現在地画面に戻すと、もとの設定に戻ります。

ランチャー

現在地画面で **☰** を選ぶと、ランチャーが表示されます。

地図表示・地点検索・地点登録・ルート探索・ルート案内に関する設定ができます。



- 表示されていない項目は、**<** **>** をタッチするか、左右にフリック/ドラッグすると表示されます。

お知らせ

- 拡大図表示中は、**☰** は表示されません。拡大図を非表示にしてから (P.35) 操作してください。

ランチャー機能一覧

項目	機能
TUNE	ストラダチューンを行う (P.30)
案内スタート / 案内ストップ	ルート案内を開始 / 中止する (P.38)
ルート編集	ルート編集画面を表示する (P.40)
再探索	再探索を開始する
道路切替	自転車位置を別の道路に切り換える
周辺施設	周辺施設検索をする
右画面表示	現在地画面にオーディオの映像、地図を表示 / 消去する (P.34)
地点登録	現在地を登録地として登録する (P.42)
ランドマーク表示 / ランドマーク非表示	ランドマークを表示 / 消去する
ランドマーク設定	ランドマークの設定画面を表示する