

## BDMV・BD-DAV・AVCHD・AVCRECを再生する(FIX108HD)

- 本機で再生できるディスクについて (P.113)
- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、が表示されます。

## 再生する

ディスクを挿入し、トップメニュー (P.16)、オーディオソース一覧 (P.43) または全機能一覧 (P.19) から **Blu-ray Disc** を選ぶ

## 動作操作画面を表示する

Blu-ray Disc再生中に画面をタッチまたはダブルタップする



- 1 操作パネル  
  を選んで、操作パネルに表示されるタッチキーを切り換えられます。
- 2 経過時間・総時間・タイムバー
- 3 操作パネルの消去

## トップメニューを表示する

**BDMV** **AVCHD**

操作パネルから **メニュー** を選ぶ  
 ●ディスクのトップメニューが表示されます。

## ポップアップメニューを表示する

**BDMV**

操作パネルから **ポップアップ** を選ぶ  
 ●ポップアップメニューが表示されます。

## タイトルリスト/プレイリストを表示する

**BD-DAV** **AVCREC**

操作パネルから **タイトルリスト/プレイリスト** を選ぶ  
 ●タイトルリスト/プレイリストが表示されます。

## 一時停止する

再生中に、操作パネルから  を選ぶ  
 ● を選ぶと、再生を開始します。

## 停止する

再生中に、操作パネルから  を選ぶ



-  を選ぶと、停止したところから再生を開始します。(リジューム再生)
- 停止中に  を選ぶと、リジューム再生機能が解除されます。
- BD-Jはリジューム再生非対応です。

## 操作パネルの位置を切り換える

 を選ぶ

●選ぶごとに切り換わります。

