

カーソルで操作する

▲▼◀▶でカーソルを移動し、●(実行)を選ぶ



カラーボタンや10キーで選ぶ

1 操作パネルから色/10キーを選ぶ

2 カラーボタン/10キーで項目を選ぶ



- ◀: タッチキーを画面左に移動
- ←: 操作パネルを表示
- ×: タッチキー消去

早送り・早戻しする

⏮ ⏭ を押し続ける

- 5秒以上押し続けると、さらに高速で早送り・早戻しします。離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生する

一時停止中 (P.50) に ⏮ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

チャプターを頭出しする

⏮ ⏭ を押し

再生時間を表示する

操作パネルから **タイム** を選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。

再生経過時間→タイトル/チャプター
→表示なし→(再生経過時間に戻る)

音声を切り換える

操作パネルから **音声** を選ぶ

- 選ぶごとに、音声切り換わります。

主音声/副音声を切り換える

BDAMV AVCREC

操作パネルから **主/副** を選ぶ

- 選ぶごとに、主音声/副音声切り換わります。

字幕を設定する BDMV AVCHD

1 操作パネルから **字幕** を選ぶ

2 字幕を切り換える

字幕切替 を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕言語切り換わります。

字幕スタイルを切り換える BDMV

スタイル切替 を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕スタイル切り換わります。

字幕を表示する/消去する

字幕ON/OFF を選ぶ

- 選ぶごとに、表示/消去切り換わります。

アングルを切り換える

BDMV BDAV AVCREC

操作パネルから **アングル** を選ぶ

- 選ぶごとに、アングル切り換わります。