

## タイトルリストを表示する [DVD-VR]

- 操作パネルから**タイトルリスト**を選ぶ
- タイトルリストが表示されます。

## プレイリストを表示する [DVD-VR]

- 操作パネルから**プレイリスト**を選ぶ
- プレイリストが表示されます。

## 停止

- 再生中に、操作パネルから**□**を選ぶ



- **▶** を選ぶと、停止した位置から再生を開始します。(リジューム再生)
- 停止中に **□** を選ぶと、リジューム再生機能が解除されます。

## 一時停止する

- 再生中に、操作パネルから**⏸**を選ぶ
- **▶** を選ぶと、再生を開始します。

## 音声を切り換える

- 操作パネルから**音声**を選ぶ
- 選ぶごとに、音声が切り換わります。

## 字幕を切り換える [DVD-Video]

- 操作パネルから**字幕**を選ぶ
- 選ぶごとに、字幕が切り換わります。

## 字幕を表示/消去する [DVD-VR]

- 操作パネルから**字幕**を選ぶ
- 選ぶごとに、字幕の表示/非表示が切り換わります。

## 静止画を切り換える [DVD-VR]

- 操作パネルから**ページ送り**を選ぶ
- 次の静止画に切り換わります。

## アングルを切り換える [DVD-Video]

- 操作パネルから**アングル**を選ぶ
- 選ぶごとに、アングルが切り換わります。

## トップメニュー/タイトルメニューからの再生に戻る(リジューム)

[DVD-Video]

- 操作パネルから**リジューム**を選ぶ
- 元の再生に戻ります。

## 再生時間を表示する

- 操作パネルから**タイム**を選ぶ
- 選ぶごとに下記のように切り換わります。  
再生経過時間→タイトル/チャプター  
→表示なし→(再生経過時間に戻る)

## 操作パネルの位置を切り換える

- ▲**を選ぶ
- 選ぶごとに切り換わります。



## メニューなどをカーソルで操作する

- ▲**、**▼**、**◀**、**▶** でカーソルを移動し、**○** (実行) を選ぶ



- DVD-Videoは、トップメニュー/タイトルメニューの画面を直接タッチして操作できます。(ダイレクトタッチ)