

## お知らせ

- 接続機器や音楽再生アプリの説明などをご覧ください。
- 接続機器や接続状態によって、下記のようなことが発生する場合があります。
  - 音声出力や画面表示に時間がかかる。
  - 音楽プレーヤーを起動する必要がある。
  - 音楽プレーヤー再生中でないと正しく操作できない。
  - 画面表示が更新されない。
  - 曲名、アーティスト名、アルバム名が表示されない。
  - 本機で操作できない。(その場合は、接続機器で操作してください。)
- 接続機器で複数のアプリを起動している場合、本機から操作できなかったり、音声出力と画面表示される楽曲が異なる場合があります。その場合は、BLUETOOTH Audioに切り換える前にすべてのアプリを終了して、BLUETOOTH Audioを接続しなおしてください。
- BLUETOOTH Audio再生とハンズフリーを同時に使用すると、それぞれの通信の状態(接続や音声など)が不安定になることがあります。
- 接続機器や本機との接続状況によっては、BLUETOOTH Audioを使用する際に、接続機器側の音声出力先を本機に設定する必要がある場合があります。
- USB接続したiPodから音楽を再生することを選択している場合は、BLUETOOTH Audio接続は自動で行われません。
- アルバムアートワークの画像データのサイズが大きいと、表示されない場合があります。
- 接続機器にイコライザー機能がある場合には、イコライザーを「OFF」にしてください。音割れなどの原因となる場合があります。

## SDメモリーカードに音楽CDを録音する


音楽CDをSDメモリーカードに録音し、再生することができます。録音した音楽データを再生するときは、(P.61)をご覧ください。

## 録音に関する設定をする

1 CD、CD-R/RWのいずれかが本機に挿入された状態で、トップメニュー (P.16)、オーディオソース一覧 (P.43) または全機能一覧 (P.19) から **CD** を選ぶ

2 音楽CD再生画面から **■** を選ぶ

3 録音に関する設定をする



## 録音管理

1 **録音モード** を選ぶ

2 録音の仕方を設定する

- **自動録音** [お買い上げ時の設定]  
録音していないCDを、自動的にすべて録音
- **手動録音**  
曲を選んで録音

## 音質

1 **録音音質** を選ぶ

2 録音時の音質を選ぶ(録音曲数の目安\*1)

[お買い上げ時の設定: 256 kbps]

- 96 kbps (約5 825曲)
- 128 kbps (約4 369曲)
- 192 kbps (約2 913曲)
- 256 kbps (約2 185曲)
- 320 kbps (約1 748曲)