

内 容	ページ
<b>映像が出ない</b>	
正しく接続されていない。 ● 接続を確認してください。特に、スマートフォンを本機とHDMIで接続している場合は、変換アダプタが正しく接続されていない場合があります。	(P.78)

## こんなメッセージが出たときは

文章で画面に表示される、主な確認／エラーメッセージの例です。  
 エラーメッセージが表示された場合は、処置の説明に従ってください。

### ■ か

内 容
<b>このファイルは再生できません。</b>
再生できない形式の音楽データを再生した。 ● ファイルを確認してください。
再生できない形式の動画データを再生した。 ● ファイルを確認してください。
<b>このSDカードは書き込み禁止です。</b>
SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 ● 書き込み禁止スイッチを解除してください。

### ■ さ

内 容
<b>再生可能なファイルがありません。</b>
異常のある動画を再生した。 ● ファイルを確認してください。
再生できるファイルがない。 ● 再生できるファイルのあるメディアを挿入してください。
<b>車速信号が検出できません。</b>
車速信号コードの接続をご確認ください。 ● お買い上げの販売店に依頼し、車速信号コードまたは車速信号中継コードの接続を確認してください。
<b>受信できません(0020)</b>
地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが低い。
<b>受信できません(E202)</b>
地上デジタル放送/ワンセグの電波を受信できていない。
<b>受信できません(E203)</b>
地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが非常に低い。
放送休止のチャンネルを見ている。
<b>情報を受信していません。</b>
VICS情報が無い。 ● FM VICSチューナーの周波数設定を確認してください。
<b>走行中はスクロールできません。</b>
市街地図を表示した状態で、走行中に地図をスクロールした。 ● 安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてご覧ください。
パーキングブレーキをかけているにもかかわらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 ● お買い上げの販売店に依頼し、サイドブレーキコードの接続を確認してください。