

内 容
<b>挿入されたディスクの再生ができません。</b>
ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクに傷が付いている。 再生できないディスクを使用している。(P.115) ●ディスクを確認してください。

■ た

内 容
<b>電源を入れ直してください。</b>
アンプに異常が発生した。 ●いったん車のエンジンを止めて、再度エンジンをかけてください。
<b>電話帳データの件数が多すぎます。 最大2000件の電話帳データを読み込むことができます。</b>
電話帳データの件数が多すぎます。 ●最大2 000 件の電話帳データを読み込むことができます。
<b>ドライブレコーダーとの接続を確認してください。</b>
ドライブレコーダーと正しく接続されていない。 ●ドライブレコーダーとの接続を確認してください。

■ は

内 容
<b>配線の不良または機器の故障の可能性があります。 お買い上げの販売店またはお近くのサービス窓口にご相談ください。</b>
正しく配線されていない。 ● <b>配線を確認してください。</b>
本機が故障している。 ● <b>お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。</b>
DC24 V車に取り付けている。 ● <b>ACCをOFFにしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。</b>
<b>本機に接続しているiPod/USB接続用中継ケーブルに異常がありました。 ケーブルにキャップをした後、電源を入れ直してください。</b>
ケーブルが金属物に触れている。 ●金属物から離してください。
●本機の接続には、別売のiPod/USB接続用中継ケーブル(CA-LUB200D)とApple社純正のケーブルを使用してください。
●接続している機器やiPod・USB接続ケーブル(別売品)に異常がないことを確認してください。 ● <b>それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。</b>

■ ら

内 容
<b>ルート探索ができません。</b>
極端に長い道のりのルートを探そうとした。 ●目的地、経由地を近くに設定して、もう一度ルートを探求してください。
<b>録音可能な容量を超えました。 これ以上録音できません。</b>
SDメモリーカードに十分な空き容量がない。 ●不要な音楽データを削除してください。