

- \* 8 USBメモリー、iPod、Drive P@ssは、同時に接続できません。また、HDMIとDrive P@ssも、同時に接続できません。
- \* 9 USBメモリー、iPod接続時のみ（同時には接続できません。）
- \* 10BLUETOOTH Audio機器接続時のみ

オプションボタンで

準備

- オプションボタンに「SOURCE」を割り当ててください。(P.21)

OPT を押す

- 「ステアリングスイッチで」と同じ動作になります。

お知らせ

- オーディオの音量を調整するには (P.15) をご覧ください。
- 地図画面やメニュー画面を表示中にオーディオを操作すると、情報バーに動作状態が約10秒間表示されます。

オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

オーディオ画面表示中にMAPを押す

- オーディオ画面に戻るには、AUDIOを押してください。

- 現在地画面を表示



- オーディオ画面と同じ操作ができます。
- オーディオがTVのときは、<=<=<=<=>>>>でチャンネルの切り換えができます。

お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。(P.93)

オーディオをOFFにする

本体ボタンで

AUDIOを2秒以上押す

- オーディオをONするには

AUDIOを2秒以上押す

ツートップメニューから

AUDIO OFFを選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。

- オーディオをONするには

ツートップメニューから  
AUDIO ONを選ぶ

音質・音場を調整する(オーディオチューン)

FADE/BALANCE、エフェクトなどの音質設定をすることができます。

MENUを押し、情報・設定  
オーディオチューンを選ぶ

