

## 5 タイトル情報を更新する

### 1 オーディオチューン画面から

**gracenote** を選ぶ

### 2 カスタムアップデート(個別更新)

を選ぶ

### 3 はいを選ぶ (SD、USB、MEMORY MUSIC再生中のみ)

### 4 タイトル情報を取り込むメディア (SDカード/USB) を選び

**取り込み** を選ぶ

### 5 はいを選ぶ

- タイトル情報が取り込まれます。

### 6 情報を取得したアルバムのアルバム編集画面/トラック編集画面から **データベース再検索** を選ぶ

- 取得したタイトル情報に更新されます。

## スマートフォンでタイトル情報を個別に更新する

スマートフォンの通信機能を利用して、新譜など、本機のGracenoteデータベースにないタイトル情報を、個別にGracenote音楽認識サービスから検索して取得できます。

### 準備(初回のみ)

- 「Drive P@ss」(P.79)をスマートフォンにインストールしてください。
- 詳しくは、アプリ内の操作ガイド、または下記サイトをご覧ください。  
<https://panasonic.jp/navi/>

## SDメモリーカード・USBメモリーを再生する

- 本機では、SDメモリーカード・USBメモリーを使用して、パソコンなどで保存した音楽(MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV)、静止画(JPEG)、動画(MPEG4)の再生ができます。
- 本機では、SD-Audio規格準拠の音楽データは再生できません。
- 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データを再生するときは、(P.63)をご覧ください。
- データ作成時の留意点については、(P.123)をご覧ください。

## SDメモリーカードを挿入する

- 挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。
- 正常に動作しないときは、再度カードを抜き差ししてください。

### 1 ディスプレイを十分に倒して、奥までまっすぐにカチッと音がするまで挿入する



### 2 ディスプレイを起こす