

ジャケット写真を表示する

ジャケット写真が設定されたファイルを再生すると、ジャケット写真が表示されます。

- ジャケット写真未設定の場合、**■**のマークが表示されます。

早送り・早戻しする

◀▶をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

◀▶をタッチする

再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り換えます。

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

繰り返し再生 (リピート)

🔁を選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生 (ランダム)

🎲を選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。

曲を探す (スキャン)

🔍を選ぶ

- 再生中のリストの中の全曲を約10秒再生します。

ギャップレス再生

ギャップレス再生をします。(FLAC、WAVのみ)

🔗を選ぶ

- 曲間の無音部分をスキップして継ぎ目なく再生します。
- 同形式ファイルの音楽を再生中に有効です。
音楽CDを録音中はギャップレス再生を行いません。

フォルダを切り換える

📁 / **📁+**を選ぶ

- 選んだフォルダの先頭の曲から再生を開始します。
- 選曲モードで**全曲** / **フォルダ**を選んで選曲した場合のみ

アルバムを切り換える

📀 / **📀+**を選ぶ

- 選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。
- 選曲モードで**アルバム** / **アーティスト**を選んだ場合のみ

表示内容を切り換える

- 👤: 再生中の曲の情報を表示
- 📁: フォルダのリストを表示
 - 選んだフォルダの1曲目から再生します。
 - 選曲モードで**全曲** / **フォルダ**を選んで選曲した場合のみ
- 📀: アルバムのリストを表示
 - 選んだアルバムの先頭の曲から再生します。
 - 選曲モードで**アルバム** / **アーティスト**を選んで選曲した場合のみ
- 📀: トラックリストを表示
 - 曲を選ぶと、再生します。

画像/動画再生に切り換える

1 モード切換を選ぶ

2 画像ファイル / 動画ファイルを選ぶ