

## システムの設定をする

1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶ **システム設定** を選ぶ

### 2 各項目を設定する

#### ■ セキュリティ

[太字：お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
<b>セキュリティ設定</b> (P.22)	「する」： セキュリティ設定をする 「しない」： セキュリティ設定をしない
<b>盗難多発地点 音声案内</b> (P.14)	「する」： 盗難多発地点を音声で案内する 「しない」： 盗難多発地点を音声で案内しない
<b>盗難多発地点 表示案内</b> (P.23)	「する」： 盗難多発地点を表示で案内する 「しない」： 盗難多発地点を表示で案内しない
<b>市街地図での盗難多発地点表示案内</b> (P.23)	「する」： 市街地図で盗難多発地点を表示で案内する 「しない」： 市街地図で盗難多発地点を表示で案内しない
<b>iPod 抜き忘れ案内</b> (P.14)	「する」： iPodの抜き忘れ案内をする 「しない」： iPodの抜き忘れ案内をしない

#### ■ ユーザーカスタマイズ

項目	設定内容
<b>ユーザーカスタマイズ</b> (P.17)	ユーザーごとに各設定を記憶させることができます。

#### ■ 画質調整

項目	設定内容
<b>画質調整のしかた</b>	画面の明るさやコントラストなどを調整することができます。

#### ■ キー操作音

[太字：お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
<b>キー操作音</b>	「する」： キー操作音を鳴らす 「しない」： キー操作音を鳴らさない

#### ■ ステアリングスイッチ

項目	設定内容
<b>ステアリングスイッチ</b>	取付説明書をご覧ください。

#### ■ オプションボタン

項目	設定内容
<b>オプションボタン</b> (P.21)	「消音」や「画面OFF」などをOPT(オプション)に割り当てることができます。

#### ■ その他設定

項目	設定内容
<b>車種設定</b>	有料道路の料金をどの車種で計算するかを設定できます。
<b>車両メンテナンス</b>	車両メンテナンス情報を設定できます。
<b>カメラ設定</b>	リアビューカメラの設定ができます。
<b>バージョンアップ</b>	本機のソフトウェアをバージョンアップする場合に使用します。
<b>初期化</b>	各種設定をお買い上げ時の状態に戻します。