

ステアリングスイッチの設定をする

純正ステアリングスイッチを装備している車の場合、ステアリングスイッチに本機の機能を割り当てて、操作できます。

1 情報・設定メニュー (P.27) から
システム設定 を選ぶ

2 システム設定画面から
ステアリングスイッチ を選ぶ

3 設定したい機能を選ぶ



割り当て可能な機能	対応する本体ボタン/タッチキー
VOL UP	[+] 大
VOL DOWN	[-] 小
MUTE	消音*2 オーディオの音声を一時的に消音
[電話]	電話に出る 電話に出る
[電話]	電話を切る 電話を切る(通話中)/ 電話に出ない(着信中)
TRACK UP*1	[▶▶] 次へ
TRACK DOWN*1	[◀◀] 前へ
AUDIO	[AUDIO] ●オーディオ画面に切換 ●オーディオメニューを表示
SOURCE	—*3 ●オーディオの種類を切換 (切り換わりかた→P.80)
	FIXD ●音声認識を起動(1秒以上押す)
MENU	[MENU] ツートップメニューを表示
現在地	[MAP] 現在地画面に切り換える
広域	広域 縮尺を広域に切り換える
詳細	詳細 縮尺を詳細に切り換える

●初期化: 設定を初期化

4 車のステアリングスイッチで、
機能を割り当てたいスイッチを
1秒以上押す

●手順**3**~**4**を繰り返し、ステアリング
スイッチに機能を割り当ててください。

5 すべての機能を割り当てたら、
完了 を選ぶ

●ステアリングスイッチの設定が完了
します。

お願い

●すべてのステアリングスイッチに機能を登録してください。機能が登録されていないステアリングスイッチがあると、正しく動作しない場合があります。

お知らせ

- 車種やグレードによっては、操作可能な機能が異なる場合があります。詳しくは下記サイトをご覧ください。
<http://panasonic.jp/navi/>
- ひとつのスイッチに複数の機能を割り当てることはできません。
- ステアリングスイッチ設定画面を表示中は、ステアリングスイッチで本機の操作はできません。

- *1 オーディオがTVのときは、チャンネルの切り換えができません。
- *2 ランチャーメニューに「消音」を割り当てると、タッチキーでも操作できます。(P.40)
※ステアリングスイッチに「MUTE」を割り当てる際に、ランチャーメニューに「消音」を割り当てる必要はありません。
- *3 対応する本体ボタン / タッチキーはありませんが、ステアリングスイッチに機能を割り当てることができます。