

# 地図の見かた

## 現在地画面

MAP を押すと、現在地画面が表示されます。

### LAUNCHER

ランチャーメニューを表示 (P.40)  
(地図画面の種類によっては、表示されない画面があります。)



### 交差点情報表示

交差点名称、レーン、踏切などの  
情報を表示  
●常時表示/ルート案内中のみ  
表示/常時非表示を選べます。  
→P.173

## 地図モード画面

現在地からスクロール (P.44) すると地図モード画面になります。

現在地の方向を赤い直線で表示



### 微調整

微調整 カーソルの位置を微調整  
(P.44)

地図の中心にカーソルを表示

### 緯度・経度

●表示する/しないの設定→P.172

### 設定

設定 地点メニューを表示  
(P.49)

### 施設名

カーソルの地点に施設名の情報が  
ある場合に表示

## ルート案内中の画面

### 経由地マーク

経由地 (P.58) に  
設定した場所を表示

### 案内ルート

目的地までの案内  
ルートを表示

### 交差点情報表示

交差点の通るべき車線を黄色で表示  
●常時表示/ルート案内中のみ表示/  
常時非表示を選べます。→P.173



### 目的地方向直線表示

現在地から目的地の方向を赤い  
直線で表示  
経由地を設定している場合は、  
次の経由地の方向を表示  
●表示する/しないの設定がで  
きます。(P.173)

### 目的地マーク

目的地 (P.58) に設定した場所を  
表示

### 残距離/到着時刻表示

1.8km  
10:06着  
目的地または経由地までの距離と、到着する予想時刻を表示  
●残距離/到着時刻を、目的地までにするか経由地までにするかを選べます。  
(P.172)

## 安心運転サポート情報

運転中の状況に応じて表示と音声で注意を促し、運転をサポートします。

### 地図画面での割り込み表示



### 拡大図表示中の割り込み表示



### ハイウェイマップでの割り込み表示



### お知らせ

- 音声では案内されない情報もあります。
- 安心運転サポート情報の案内について→P.68
- 割り込み表示のしかたを設定できます。(P.42)