

ディスクを再生する

BDMV・BDAV・AVCHD・AVCRECを再生する(続き)

各種切換タッチキー(P.93)



タッチキーを消去

再生時間を表示する	タイム を選ぶ	●選ぶごとに下記のように切り換わります。 再生経過時間→タイトル/チャプター ↑表示なし←
音声を切り換える	音声 を選ぶ	●選ぶごとに、音声が切り換わります。
主音声/副音声を切り換える	BDAV AVCREC	●選ぶごとに、主音声/副音声が切り換わります。
字幕の切換/消去	BDMV AVCHD	●選ぶごとに、字幕言語が切り換わります。 字幕切換 を選ぶ ●選ぶごとに、字幕の表示/消去 字幕ON/OFF を選ぶ ●選ぶごとに、表示/消去が切り換わります。
スタイル切換 を選ぶ	BDMV	●選ぶごとに、字幕スタイルが切り換わります。
トップメニューからもとの再生に戻る (リジューム) BDMV *1 AVCHD		
リジューム を選ぶ		
*1 BD-Jは非対応です。		

BDMV・BDAV・AVCHD・AVCRECの設定を変える

1 再生操作タッチキー(P.92)から**設定**を選ぶ

2 各項目を設定する(下記)

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容/操作
言語を設定する	言語設定 を選び、設定する [お買い上げ時の設定: 日本語] ●ディスクで優先されている言語に切換
● 言語コードを入力して、音声・字幕・メニューの言語を切り替えます。 ● 設定した言語がBlu-ray Discに収録されていない場合や、Blu-ray Discに優先言語が設定されている場合などは、本機の設定どおりに再生されない場合があります。 ● 言語コード一覧表→P.203	● 字幕表示しない ● すべての言語設定をお買い上げ時の設定に戻す
音声ダイナミックレンジで圧縮する *1	ダイナミックレンジ圧縮 を選ぶ ●「O N」: 圧縮する ●「OFF」: 圧縮しない
● ドリーブデジタル再生時のみ設定できます。	●「ビットストリーム」: 音声をビットストリーム出力する*2 ●「LPCM」: 音声をLPCM出力する
FIXD 後席用モニター用HDMI出力の音声出力フォーマットの切り換えを行う	HDMI出力音声 を選ぶ
副映像の音声とコンテンツの操作音を出力する	副映像用音声・操作音 を選ぶ ●「O N」: 出力する ●「OFF」: 出力しない
再生できるBlu-ray Discを制限する(レベル0~255)	視聴年齢制限 を選ぶ ● 視聴年齢制限を入力する ● パスワードを入力し、 決定 を選ぶ ● クリア: 全文字削除
● 制限したい年齢の下限を自適に設定してください。 ● レベル255は制限解除です。	
パスワードを変更する	パスワード変更 を選ぶ 「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、「パスワード再入力」を入力し、 決定 を選ぶ ● パスワード*3: 4桁の数字 [お買い上げ時の設定: 0000] ● クリア: 全文字削除
ワイドサイズの映像を後席用モニターの画面サイズに合わせる	モニター設定 を選ぶ ●「ワイド」(16:9) ●「レターボックス」(4:3) ●「パン&スキャン」(4:3) 通常は「ワイド」(16:9)に設定してください。
本設定は本機の表示にも反映されます。 設定が適切でないと、映像が不自然に見える場合があります。	
microSDメモリーカードに保存されたBlu-ray Discのデータを削除する	BDデータ消去 を選ぶ ●「はい」を選ぶ
本機に記録された履歴を削除する	BD履歴消去 を選ぶ ●「はい」を選ぶ

*1 ノイズに埋もれてしまわない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮する機能です。小さい音声が大音量の効果音などで消えてしまわないように設定できます。

*2 接続先機器がビットストリームに対応していない場合は本機からの出力は自動的にLPCMになります。

*3 パスワードは、忘れないようにメモなどを取ってください。もしパスワードを忘れたときは、お買い上げ時のパスワード「0000」を入力すると解除できます。

お知らせ

● 言語設定、ダイナミックレンジ圧縮、パスワード変更、モニター設定、HDMI出力音声は、DVDでの設定と共通です。(P.98)