

ディスクを再生する

- [CD] に切り換えるには→P.80「オーディオの種類を選ぶ」
- ディスクの出し入れ→P.90

MP3/WMAを再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、[AUDIO] を押してください。

- 本機で再生できるディスクについて→P.90、194
- 再生順序やタイトル表示・データ作成時の留意点について→P.198

ディスク再生画面 (MP3/WMA)



オーディオチューン
(P.120～126)

表示内容を切り換える

- 再生中の曲の情報 (上図) を表示
- 曲のリストを表示
 - 曲を選ぶと、再生を開始します。



早送り・早戻し

- [早送り] [早戻し] をタッチし続ける
 - 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

- [曲の頭出し] をタッチする

お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Folderの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)

再生モード切替 (リピート/ランダム/スキャン)

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。

繰り返し再生 (リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
リピートトラック→リピートフォルダ

← 通常再生 →

順不同に再生 (ランダム)

ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。

曲を探す (スキャン)

スキャンを選ぶ

- 再生中のリストの中の全曲を約10秒ずつ再生します。

フォルダを選ぶ

フォルダ [フォルダ] / [フォルダ] を選ぶ

- 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。

BLUETOOTH Audioを再生する

- [BLUETOOTH Audio] に切り換えるには→P.80「オーディオの種類を選ぶ」

- 準備 ● BLUETOOTH対応機器を本機に登録してください。(P.132)

BLUETOOTH Audio再生画面



オーディオチューン
(P.120～126)

表示内容を切り換える

- 再生中の曲の情報 (上図) を表示
- 選曲モード (右記) で選択された選曲方法で、曲のリストを表示
 - 曲を選ぶと、再生を開始します。



早送り・早戻し

- [早送り] [早戻し] をタッチし続ける
 - 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

- [曲の頭出し] をタッチする

お知らせ

- タイトル、Artist、Albumの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)
- 接続機器や接続状態によって、下記のようなことが発生する場合があります。
 - ・音声出力や画面表示に時間がかかる。
 - ・音楽プレーヤーを起動する必要がある。
 - ・音楽プレーヤー再生中でないと正しく操作できない。
 - ・画面表示が更新されない。
 - ・タイトル、Artist、Albumが表示されない。
 - ・ナビゲーションから操作できない。(その場合は、接続機器で操作してください。)
- スマートフォンを接続し、複数のアプリを起動している場合、本機から操作できなかったり、音声出力と画面表示される楽曲が異なる場合があります。その場合は、BLUETOOTH Audioに切り換える前にすべてのアプリを終了して、BLUETOOTH Audioを接続しなおしてください。
- 接続機器や本機との接続状況によっては、BLUETOOTH Audioを使用する際に、接続機器側の音声出力先を本機に設定する必要がある場合があります。(例: iPhoneにて、ケーブル接続している場合)
- Android Auto接続している場合は、BLUETOOTH Audioは利用できません。

選曲方法を選んで選曲する (選曲モード)

1 選曲モードを選ぶ

2 選曲方法を選ぶ

- 選曲方法 (例: 「アルバム」「ジャンル」など) は、接続する機器によって異なります。
- 「曲」を選んだ場合→手順4

3 リストからフォルダを選ぶ

4 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。
- 再生中画面: BLUETOOTH Audio 再生画面に戻る

再生モード切替 (リピート/ランダム)

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。

繰り返し再生 (リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生 (ランダム)

ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。

一時停止

再生中に [一時停止] を選ぶ

- [一時停止] を選ぶと、再生を開始します。