

# 本機で録音した音楽データを再生する

[MEMORY MUSIC]に切り換えるには  
→P.80「オーディオの種類を選ぶ」

**準備** ●本機で音楽CDをSDメモリーカードに録音してください。(P.102)

## MEMORY MUSIC再生画面



オーディオチューン  
(P.120～126)

### 表示内容を切り換える

- 再生中の曲の情報(上図)を表示
- アルバムを表示
  - 表示されるリストは、選曲モードの設定によって異なります。
  - リストから項目をタッチして、曲を選ぶことができます。



- 曲のリストを表示
  - 曲を選ぶと、再生を開始します。



### 早送り・早戻し

- 早送り・早戻しボタンをタッチし続ける
  - 離すと、通常の再生に戻ります。

### 曲の頭出し

- 曲の頭出しボタンをタッチする

## アルバムを切り換える

### アルバム / アルバム を選ぶ

- 選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。

## 選曲方法を選んで選曲する(選曲モード)

- 選曲モードを選ぶ
- 選曲する方法を選ぶ
  - 全曲
  - アルバム
  - アーティスト
  - ジャンル
  - お気に入り

- 曲のリストが表示されるまで、リストの項目を選ぶ
  - 名前順: 50音順に並べ換え
  - 登録順: 録音日の新しい順に並べ換え

- リストから曲を選ぶ
  - 選んだ曲を再生します。
  - 再生中画面: MEMORY MUSIC再生画面に戻る

## 再生モード切替(リピート/ランダム/スキャン)

- 再生モードを選ぶ
- 再生モードを切り換える
  - 選択した再生モードのインジケーターが点灯します。
  - 再度選ぶと、解除されます。

### 繰り返し再生(リピート)

- リピートを選ぶ
  - 再生中の曲を繰り返し再生します。

### 順不同に再生(ランダム)

- ランダムを選ぶ
  - 再生中のリストの中から順不同に再生します。

### 曲を探す(スキャン)

- スキャンを選ぶ
  - 再生中のリストの中の全曲を約10秒ずつ再生します。

### お願い

- SD再生中にSDメモリーカードを抜かないでください。データが破損するおそれがあります。

### お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Genreの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)

# 本機で録音した音楽データを編集する

## お気に入りフォルダで管理する

お気に入りのアルバムや曲を、お気に入りフォルダにまとめておいて、選曲モードから呼び出すことができます。(P.104)

- お気に入りアルバム
  - 1フォルダあたり200アルバムまで
  - お買い上げ時のフォルダ名: お気に入りアルバム1～お気に入りアルバム4
- お気に入りトラック
  - 1フォルダあたり200曲まで
  - お買い上げ時のフォルダ名: お気に入りトラック1～お気に入りトラック4

## 再生中のアルバム・曲をお気に入りに登録する

- MEMORY MUSIC再生画面(P.104)から登録を選ぶ
- お気に入り ▶ はい を選ぶ
- アルバム・曲を登録するお気に入りフォルダを選ぶ
  - 選んだお気に入りフォルダに、アルバム・曲が登録されます。

## アルバム・曲を選んでお気に入りに登録する

- MEMORY MUSIC再生画面(P.104)から編集を選ぶ
- 曲管理 ▶ はい を選ぶ
  - アルバムのリストが表示された曲管理画面に切り換わります。
- 曲管理画面(P.106)から、お気に入りに登録したいアルバム・曲を選び、お気に入り登録を選ぶ
- 登録するお気に入りフォルダを選ぶ
  - 選んだお気に入りフォルダに、アルバム・曲が登録されます。

## お気に入りフォルダを編集する

- MEMORY MUSIC再生画面(P.104)から編集を選ぶ
- お気に入り管理 ▶ はい を選ぶ
- お気に入りを編集する

| 項目                                     | 操作                   |   |                          |
|--|----------------------|---|--------------------------|
| お気に入りフォルダの名称を編集する<br>●全角32文字(半角64文字)まで | 名称を変更したいお気に入りフォルダを選ぶ | フォルダ名編集<br>を選ぶ                            | 名称を入力し、決定<br>を選ぶ         |
| お気に入りに登録したアルバム・曲を削除する                  | 個別に削除する              | 削除したいアルバム・曲のあるお気に入りフォルダを選び、フォルダ内表示<br>を選ぶ | 削除したいアルバム・曲を選び、削除<br>を選ぶ |
|  | フォルダ内のアルバム・曲をすべて削除する | すべてのアルバム・曲を削除したいお気に入りフォルダを選び、削除<br>を選ぶ    | はい<br>を選ぶ                |

### お知らせ

- お気に入りフォルダから削除されたアルバム・曲は、通常のアルバム・曲として残ります。(SDメモリーカード内のアルバム・曲は削除されません。)