

音楽(MP3/WMA/AAC/FLAC*1/WAV*1)を再生する

準備

- 音楽が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入するか、音楽が保存されたUSBメモリーを本機に接続してください。(P.113)

ジャケット写真

ジャケット写真が設定されたファイルを再生すると、ジャケット写真が表示されます。

- ジャケット写真未設定の場合、右記のマークが表示されます。

音楽再生画面(例:SD)



オーディオチューン(P.120~126)

早送り・早戻し

- **早送り** **早戻し** をタッチし続ける
● 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

- **曲の頭出し** をタッチする

再生モード切替(リピート/ランダム/スキャン)

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。

繰り返し再生(リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生(ランダム)

ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。

曲を探す(スキャン)

スキャンを選ぶ

- 再生中のリストの中の全曲を約10秒再生します。

ギャップレス再生(FLAC、WAVのみ)*1

ギャップレスを選ぶ

- 曲間の無音部分をスキップして継ぎ目なく再生します。
- 同形式ファイルの音楽を再生中に有効です。

フォルダを切り換える

フォルダ- / フォルダ+ を選ぶ

- 選んだフォルダの先頭の曲から再生を開始します。

*1 **FIXD** のみ

お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Folderの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)

音楽再生画面(例:SD)



音楽/画像/動画の再生モードを切り換える

1 モード切替を選ぶ

2 音楽ファイル/画像ファイル/動画ファイルを選ぶ

表示内容を切り換える

- **再生中の曲の情報(左図)**を表示
- **フォルダのリストを表示**
 - フォルダを選ぶと、選んだフォルダの1曲目から再生を開始します。
- **再生中フォルダの曲のリストを表示**
 - 曲を選ぶと、再生を開始します。

選曲方法を選んで選曲する(選曲モード)

- 1 選曲モードを選ぶ
- 2 選曲する方法を選ぶ
 - **全曲**: 全フォルダの全曲から選ぶ
 - **フォルダ**: 選んだフォルダから選ぶ
- 3 (「フォルダ」の場合のみ) リストからフォルダを選ぶ
- 4 リストから曲を選ぶ
 - 選んだ曲を再生します。
 - **再生中画面**: 音楽再生画面に戻る