

現在地画面にオーディオ映像を表示する

現在地画面に、**TV** **Blu-ray Disc** **DVD** **SD(動画)** **USB(動画)** **VTR** **HDMI** *1 **Drive P@ss** *1 の映像を表示できます。

1 現在地画面で

LAUNCHER を選ぶ

2 ランチャーメニューから

右画面表示 を選ぶ

3 右画面表示設定画面から

デュアルウィンドウ ▶ **OK** を選ぶ

- 現在地画面にオーディオ映像が表示されます。



- 右画面(オーディオ画面)をタッチすると、オーディオが全画面表示されます。

お知らせ

- ナビ設定からも、デュアルウィンドウの設定ができます。(P.172)

デュアルウィンドウを解除するには

1 現在地画面で

LAUNCHER を選ぶ

2 ランチャーメニューから

右画面表示 を選ぶ

3 右画面表示設定画面から

OFF ▶ **OK** を選ぶ

- デュアルウィンドウが解除されます。

お知らせ

- 走行中は、オーディオ映像は非表示になります。
地図上にオーディオ映像を表示させるときは、安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてご覧ください。
- 下記の画面を表示中は、オーディオ映像は表示されません。
 - ・拡大図(P.34)表示中
 - ・地図モード画面(P.38)
 - ・渋滞・規制情報の割り込み表示中(P.76、77)
- 現在地画面のオーディオ映像は、表示位置の変更ができません。

*1 **F1XD** のみ