

Drive P@ssを利用する

1 スマートフォンでの操作 Drive P@ssを起動する

2 本機での操作

ツートップメニュー(P.26)から

Drive P@ssを選ぶ

- Drive P@ssに切り換わります。
- 接続するスマートフォンによっては Drive P@ss を選んでから画面が切り換わるまで、しばらく時間がかかる場合があります。
- スマートフォンがロック状態のときは、Drive P@ssには切り換わりません。スマートフォンのロックを解除して、再度 Drive P@ss を選んでください。(ただし、Androidスマートフォンの場合、Drive P@ssの常時通信設定がONに設定されていると、スマートフォンがロック状態でもDrive P@ssを起動できます。)

3 アプリ選択画面から 起動したいアプリを選ぶ



- アプリの操作については、各アプリの操作説明をご覧ください。



例：Music Player

- 選んだアプリに切り換わります。

Drive P@ssアプリの音声を出力 したままナビゲーションに切り換える

アプリの画面(Music Playerなど) を表示中に「MAP」を押す

- Drive P@ssアプリの画面に戻るには、「AUDIO」を押すかツートップメニュー(P.26)から Drive P@ss を選んでください。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、Drive P@ssをOFFにしてください。(下記)

Drive P@ssをOFFにするには

オーディオをOFFにすると、Drive P@ssアプリの音声・映像が消去されます。

オーディオをOFFにする(P.81)

Drive P@ssをONにするには

オーディオをONにする(P.81)

お願い

- Drive P@ss利用時は、スマートフォンを操作しないでください。正しく表示されなくなることがあります。

お知らせ

- Drive P@ssに切り換えたときに、アプリ選択画面ではなく最後に起動したアプリの画面が表示される場合があります。そのときは、「Drive P@ss」を選ぶとアプリ選択画面に切り換わります。
- ステアリングスイッチ(P.24)や、本体ボタンによる操作は、利用できない場合があります。
- 本機で操作できるのは、表示されているアプリだけです。(例：Music Playerで音楽を再生したままニュースアプリを起動させると、音楽は聞けませんが曲の頭出しや早戻しはできません。)
- 画面表示サイズ(P.127)は「フル」に固定されます。
- Drive P@ssは、後席用モニターに出力できません。
- スマホ連携していない状態で、ビデオカメラなどの機器をHDMIで接続している場合は、Drive P@ssに切り換えるとHDMIの映像が表示されます。