

Android Auto **FIXD**

	内容	ページ
接続	Android Autoとの接続ができない Androidスマートフォン側でAndroid Autoアプリが異常終了した。 ● AndroidスマートフォンをiPod/USB接続用中継ケーブル(別売品)から取り外し*1、Androidスマートフォンの電源を入れ直してから、再度ケーブルを接続してください。	150
	使用中にAndroidスマートフォンの電源を切った。 ● AndroidスマートフォンをiPod/USB接続用中継ケーブル(別売品)から取り外し*1、Androidスマートフォンの電源を入れ直してから、再度ケーブルを接続してください。	150
音声	音声が出ない Android Autoの音声認識機能が正常に終了していない。 ● AndroidスマートフォンをiPod/USB接続用中継ケーブル(別売品)から取り外し*1、Androidスマートフォンの電源を入れ直してから、再度ケーブルを接続してください。	150
	Android Auto Musicが再生されない 再生中にエンジンを止めて再度エンジンをかけたときは、自動再生されない場合があります。 ● 手動で操作して再生してください。	151
動作	Android Autoで電話中に相手の音声が聞こえない、相手に声が伝わらない BLUETOOTH接続ができていない。 ● BLUETOOTH接続を確認してください。	134
	「接続した携帯端末をハンズフリー登録できませんでした。Android Autoの電話機能はご利用になれません。」と表示される 接続したAndroidスマートフォンとのBLUETOOTH接続が失敗しています。 ● AndroidスマートフォンをiPod/USB接続用中継ケーブル(別売品)から取り外し*1、ハンズフリー携帯電話登録一覧、およびBLUETOOTH Audio 登録機器一覧から接続する端末の登録を削除してから、再度ケーブルを接続してください。	133, 150

*1 Androidスマートフォンだけを取り外すのではなく、USBケーブル(Androidスマートフォンに付属または汎用品)とiPod/USB接続用中継ケーブル(別売品)の接続を外してください。

こんなメッセージが出たときは

	内容
か	高温のため、動作を停止しています。エアコンをかけ車内の温度を下げてから安全な場所に停車し、エンジンをかけ直してください。 本機の内部温度が異常に高い。 ● 内部温度が下がるまでお待ちください。
	この画像は表示できません。表示可能サイズを超えているか、不正な画像ファイルです。 再生できない形式の静止画データを再生した。 ● ファイルを確認してください。
	この曲は再生できません。 再生できない形式の音楽データを再生した。 ● ファイルを確認してください。
	このSDカードは書き込み禁止です。SDカードを確認してください。 SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 ● 書き込み禁止スイッチを解除してください。

こんなメッセージが出たときは

	内容
さ	再生可能なディスクを入れてください。 ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズが付いている。 再生できないディスクを使用している。(P.195) ● ディスクを確認してください。
	再生可能なファイルがありません。 異常のある動画を再生した。 ● ファイルを確認してください。 再生できるファイルがない。 ● 再生できるファイルのあるメディアを挿入してください。
	車速信号が検出できません。 車速信号コードの接続をご確認ください。 車速信号コードの接続を確認してください。 (取付説明書) それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
	受信できません(OO20) 地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが低い。
	受信できません(E202) 地上デジタル放送/ワンセグの電波を受信できていない。
	受信できません(E203) 地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが非常に低い。 放送休止のチャンネルを見ている。
	情報を受信していません。 VICS情報が無い。 ● FM VICSチューナーの周波数設定を確認してください。
	走行中はスクロールできません。 市街地図を表示した状態で、走行中に地図をスクロールした。 ● 安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてご覧ください。
	パーキングブレーキをかけているにもかかわらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 ● サイドブレーキコードの接続を確認してください。
	た