

利用に応じた設定に変える



表示の設定をする

1 情報・設定メニュー (P.27) から **ナビ設定** を選ぶ

2 ナビ設定画面から **表示** を選ぶ

3 各項目を設定する (下記)

[太字 : お買い上げ時の設定]

項目	設定内容	
メイン画面用地図設定 (画面・左画面)	地図モード (P.46)	「北向き」: ノースアップで表示する 「進行方向」: ヘディングアップで表示する 「3D」: 3D地図で表示する
	3D視角調整	3Dの地図の傾きを設定する 角度大 ← 角度小 
	吹き出しを表示 (P.36)	「する」: 高速道路や交差点を吹き出しで表示する 「しない」: 吹き出し表示しない
	標高地図を表示 (P.32)	「する」: 広域縮尺の地図で、標高地図を表示する 「しない」: 標高地図を表示しない
	ダイレクトボタン (P.161、168)	設定する 「ドライブレコーダー動画録画」: ドライブレコーダーの動画録画タッチキーを表示 (P.168) 「ドライブレコーダー静止画撮影」: ドライブレコーダーの静止画撮影タッチキーを表示 (P.168) 「オプションカメラ」: オプションカメラタッチキーを表示 (P.161) 「表示しない」: ダイレクトボタンを表示しない
右画面用地図設定	右画面に地図表示 (P.47)	「する」: 右画面に地図を表示する 「しない」: 右画面に地図を表示しない
	名称の文字サイズ	「標準」: 右画面の地図の文字を大きくする 「小」: 右画面の地図の文字を小さくする
	吹き出しを表示 (P.36)	「する」: 右画面に高速道路や交差点を吹き出しで表示する 「しない」: 右画面に吹き出し表示しない
	標高地図を表示 (P.32)	「する」: 右画面の広域縮尺の地図で、標高地図を表示する 「しない」: 右画面に標高地図を表示しない
	地図モード (P.46)	「北向き」: 右画面をノースアップで表示する 「進行方向」: 右画面をヘディングアップで表示する 「3D」: 右画面を3D地図で表示する
地図色設定	3D視角調整	右画面の3Dの地図の傾きを設定する 角度大 ← 角度小 
	昼夜切換	「時間連動」: 時間に連動して、昼画面/夜画面を切り換える 「昼」: 常に昼画面で表示する 「夜」: 常に夜画面で表示する 「スモール連動」: 車のスモールランプに連動して、昼画面/夜画面を切り換える
	標高地図色 (P.32)	「季節連動」: 季節に連動して、標高地図の色を切り換える 「春」: 常に春の地図色で表示する 「夏」: 常に夏の地図色で表示する 「秋」: 常に秋の地図色で表示する 「冬」: 常に冬の地図色で表示する 「標準」: 標準的な色彩の地図色で表示する

ドライブレコーダーと接続して使う / 利用に応じた設定に変える

別売品

設定

利用に応じた設定に変える

表示の設定をする(続き)

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容	
情報バー表示設定	<input type="checkbox"/> [AUDIO][MENU][MAP] を表示 (P.37)	「 する 」: 情報バーにタッチキー*を表示する 「 しない 」: 情報バーにタッチキー*を表示しない *ディスプレイユニット(本体)と同じボタン
	MAPCODEを表示* ¹ (P.37)	「 する 」: 情報バーにマップコードを表示する 「 しない 」: 情報バーにマップコードを表示しない
	地図情報を表示* ¹	「 住所名 」: 情報バーに現在の住所を表示する 「 道路名 」: 情報バーに現在の道路の名称を表示する
	AUDIO情報を表示* ¹ (P.37)	「 する 」: 情報バーにオーディオの情報を表示する 「 しない 」: 情報バーにオーディオの情報を表示しない
	残距離/到着時刻を表示 (P.39)	「 経由地 」: 経由地までの残距離と到着予想時刻を表示する 「 目的地 」: 目的地までの残距離と到着予想時刻を表示する
	緯度・経度を表示 (P.38)	「 する 」: 地図モード画面に緯度・経度を表示する 「 しない 」: 緯度・経度を表示しない
	冠水注意ポイント表示	「 する 」: 豪雨時に一時的に道路が冠水し通行に支障・危険をもたらすおそれがある地点を表示する 「 しない 」: 冠水注意ポイントを表示しない
	市街地図での冠水注意ポイント表示	「 する 」: 冠水注意ポイント表示「 する 」のとき、市街地図でも冠水注意ポイントを表示する 「 しない 」: 市街地図で冠水注意ポイントを表示しない
	登録地を表示 (P.70)	「 する 」: 地図に登録地を表示する 「 しない 」: 地図に登録地を表示しない
	その他設定	時計表示 (P.37)
デュアルウィンドウを表示 (P.47)		「 する 」: オーディオがTV、Blu-ray Disc、DVD、SD(動画)、USB(動画)、VTR、HDMI* ² 、Drive P@ss* ² のとき、右画面にオーディオの映像を表示する 「 しない 」: デュアルウィンドウ表示しない
50 m市街地図表示 (P.32)		「 する 」: 50 m縮尺のとき、市街地図で表示する 「 しない 」: 50 m縮尺のとき、広域地図で表示する
ランドマーク		● 設定のしかた → P.49
ランドマーク表示		● 設定のしかた → P.49
自車位置(通常は必要ありません)		● 設定のしかた → P.18
走行軌跡		● 設定のしかた → P.48

*1 **[AUDIO][MENU][MAP]**を表示が「**しない**」の場合のみ設定できます。

*2 **(FIXD)**のみ

案内の設定をする

1 情報・設定メニュー(P.27)から**ナビ設定**を選ぶ

2 ナビ設定画面から**案内**を選ぶ

3 各項目を設定する(下記)

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容	
案内表示項目設定	ルートの全表示 (P.59)	「 する 」: ルート探索後、全ルート図を表示する 「 しない 」: ルート探索後、全ルート図を表示しない
	交差点情報の表示 (P.38、39)	「 常時 」: 常に交差点情報を表示する 「案内中」: ルート案内中のみ交差点情報を表示する 「 しない 」: 交差点情報を表示しない
	ETCレーンの表示 (P.35)	「 する 」: ETCレーン案内を表示する 「 しない 」: ETCレーン案内を表示しない
	JCTビューの表示 (P.35)	「 する 」: ジャンクションビューを表示する 「 しない 」: ジャンクションビューを表示しない
	目的地方向を表示 (P.39)	「 する 」: 目的地方向直線を表示する 「 しない 」: 目的地方向直線を表示しない
	ルート情報の表示 (P.33)	「 する 」: ルート案内中、専用レーン案内とハイウェイマップを表示する 「 しない 」: ルート情報を表示しない
	ハイウェイモードの表示 (P.33) ● ルート情報の表示が「 しない 」の場合のみ設定できます。	「 する 」: ハイウェイマップを表示する 「 しない 」: ハイウェイマップを表示しない
	交差点拡大図の表示 (P.34)	「 する 」: 交差点拡大図を表示する 「 しない 」: 交差点拡大図を表示しない
	リアル3D表示 (P.34)	「 する 」: 複雑な交差点などを、リアルな3D図で表示する 「 しない 」: リアル3D表示しない
	方面看板の表示 (P.33)	「 常時 」: 常に方面看板を表示する 「案内中」: ルート案内中のみ方面看板を表示する 「 しない 」: 方面看板を表示しない
	逆走注意アラーム (P.69)	「 する 」: 逆走注意の案内を表示する 「 しない 」: 逆走注意の案内を表示しない
	Audio画面中の案内割込み	「 する 」: オーディオ画面を表示中に割り込んでルート案内する 「 しない 」: オーディオ画面を表示中に割り込んでルート案内しない
	デュアルウィンドウ中の案内割込み	「 する 」: 右画面にAudioの映像を表示させた地図(デュアルウィンドウ)に割り込んでルート案内する 「 しない 」: デュアルウィンドウ中に割り込んでルート案内しない
	EWS(緊急情報)の割込み (P.83)	「 する 」: TVのEWS(緊急情報)を受信したら、割り込み表示する 「 しない 」: EWS(緊急情報)の割り込み表示をしない

利用に応じた設定に変える

案内の設定をする(続き)

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
案内出力スピーカー	「左 前」: 本機の案内音声を、左のフロントスピーカーから出力する 「右 前」: 本機の案内音声を、右のフロントスピーカーから出力する
専用レーン案内 (P.66)	「 す る」: ルート案内中に右左折専用レーンがある場合、案内する 「 し ない」: 専用レーン案内しない
高速走行時の音量切換	「 す る」: 高速走行時に、音量を自動的に上げる 「 し ない」: 高速走行時も、音量を上げない
案内時の Audio 音量消音	「 す る」: ナビ音声案内時に音声出力スピーカーからのオーディオ音声が消音される 「 し ない」: ナビ音声案内時に音声出力スピーカーからのオーディオ音声が消音されない ※設定にかかわらず、ナビ音声案内時にスピーカーからのオーディオ音量は下がります。
VICS案内 (P.67)	「 す る」: ルート案内中にVICSの渋滞/規制情報がある区間に近づくと、音声で案内する 「 し ない」: 渋滞/規制情報を音声で案内しない
休憩メッセージ案内 (P.69)	「 す る」: ルート案内中に長時間経過すると、休憩を促す音声案内を行う 「 し ない」: 休憩メッセージ案内しない
トンネル出口案内 (P.66)	「 す る」: トンネル出口の情報がある場合、ルートの有無にかかわらず、音声でトンネル出口案内する 「 し ない」: トンネル出口案内しない

探索条件の設定をする

- 1 情報・設定メニュー (P.27) から **ナビ設定** を選ぶ
- 2 ナビ設定画面から **探索** を選ぶ
- 3 各項目を設定する (下記)

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
自動再探索 (P.69)	「 す る」: ルートから外れた道を行くと自動的に再探索する 「 し ない」: 自動再探索しない
フェリーを優先	「 す る」: フェリー航路を優先して通るルートを探索する 「 し ない」: フェリー航路を優先して通るルートを探索しない
時間規制道路を考慮 (P.64, 67)	「 す る」: 時間規制を考慮したルートを探索する 「 し ない」: 道路の時間規制を考慮しない
VICS自動再探索*1 (P.67)	「 す る」: VICS情報を考慮して、ルートを自動的に再探索する 「 し ない」: VICS自動再探索しない
新旧ルート比較画面を表示 (P.67)	「 す る」: 曜日時間規制探索やDRGSでルートが再探索されたとき、変更前のルートも通行可能であれば、新旧ルート比較画面を表示する 「 し ない」: 新旧ルート比較画面を表示しない
到着予想	「 自 動 」: VICS情報や統計交通情報を考慮して、自動的に到着予想時刻を計算する 「 手 動 」: 一般道・国道・有料道路の平均速度を手動で入力し、その数値をもとに到着予想時刻を算出する + / - で設定する ● 一般道: 5~50~60 km/h ● 国 道: 5~65~80 km/h ● 有料道路: 5~80~100 km/h

* 1 ストラータチューン(ルート)で、VICS考慮[しない]に設定されている場合は、選択できません。(P.42)

渋滞情報(VICS)の設定をする

- 1 情報・設定メニュー (P.27) から **ナビ設定** を選ぶ
- 2 ナビ設定画面から **渋滞情報** を選ぶ
- 3 各項目を設定する (下記)

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容	
ビーコン割込み設定	ビーコン受信音	「 す る」: 情報を受信すると、受信音を鳴らす 「 し ない」: 情報を受信しても、受信音を鳴らさない
	ビーコン割込み	「 す る」: 情報を受信すると、自動的に表示される 「 し ない」: 情報は自動的に表示されない
渋滞情報保存時間設定	渋滞情報を保存する時間を設定する 調整範囲: 15分/30分/1時間/2時間	
ETC2.0設定	ETC2.0受信音	「 す る」: 一般情報を受信すると、受信音を鳴らす 「 し ない」: 一般情報を受信しても、受信音を鳴らさない
	ETC2.0割込み	「 す る」: 一般情報を受信すると、自動的に表示される 「 し ない」: 一般情報は自動的に表示されない
	ETC2.0自動音声再生	「 す る」: 情報を受信すると、自動的に音声案内される 「 し ない」: 情報は自動的に音声案内されない
	ETC2.0アップリンク	「 す る」: 本機で収集した情報を、ITSスポットに自動的に送信する 「 し ない」: 本機で収集した情報を、ITSスポットに送信しない

ETCの設定をする

- 1 情報・設定メニュー (P.27) から **ナビ設定** を選ぶ
- 2 ナビ設定画面から **ETC** を選ぶ
- 3 各項目を設定する (下記)

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
ETC音声ガイド	「 す る」: 利用料金などを、本機から音声で案内する 「 し ない」: ETC音声ガイドしない
カード入れ忘れ案内	「 す る」: 本機の電源がONになったときにETCカードが挿入されていない場合、本機から音声で案内される*1 「 し ない」: カード入れ忘れ案内しない
カード抜き忘れ案内	「 す る」: 本機の電源がOFFになったときにETCカードが取り出されずに車載器に残っている場合、本機から音声で案内される*1 「 し ない」: カード抜き忘れ案内しない

* 1 ETC音声ガイドを[しない]に設定しても案内されます。

利用に応じた設定に変える

システムの設定をする

1 情報・設定メニュー (P.27) から **システム設定** を選ぶ

2 各項目を設定する (下記)

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容	
BLUETOOTH	設定のしかた→P.132~137	
セキュリティ	セキュリティ設定 (P.29)	「する」: セキュリティ設定をする 「しない」: セキュリティ設定をしない
	盗難多発地点 音声案内 (P.17)	「する」: 盗難多発地点を音声で案内する 「しない」: 盗難多発地点を音声で案内しない
	盗難多発地点 表示案内 (P.36)	「する」: 盗難多発地点を表示で案内する 「しない」: 盗難多発地点を表示で案内しない
	市街地図での盗難多発地点 表示案内 (P.36)	「する」: 市街地図で盗難多発地点を表示で案内する 「しない」: 市街地図で盗難多発地点を表示で案内しない
	iPod抜き忘れ案内 (P.17)	「する」: iPodの抜き忘れ案内をする 「しない」: iPodの抜き忘れ案内をしない
ユーザーカスタマイズ	設定のしかた→P.22	
画質調整	設定のしかた→P.127	
キー操作音	「する」: キー操作音を鳴らす 「しない」: キー操作音を鳴らさない	
ステアリングスイッチ	設定のしかた→P.24	
その他設定	車種設定	設定のしかた→P.22
	車両メンテナンス	設定のしかた→P.157
	カメラ設定	設定のしかた→P.161、164
	バージョンアップ 初期化	設定のしかた→P.160 設定のしかた→P.177

各種設定をお買い上げ時の状態に戻す

1 情報・設定メニュー (P.27) から **システム設定** を選ぶ

2 システム設定画面から **その他設定** を選ぶ

3 **初期化** を選ぶ

4 初期化する項目を選ぶ

項目	内容
SDカードの初期化	SDメモリーカード*1を初期化する ● 録音した音楽データも削除されます。 * 1 NTFSファイルシステムは初期化できません。
登録データの初期化	登録・設定した内容 (登録地・登録ルートなど) を初期化する
ルート学習結果の初期化	本機のルート学習機能を初期化する
入力履歴の初期化	名称検索で入力した履歴を削除する
TVの初期化	TVで設定した内容を初期化する
出荷状態に戻す	個人情報に関する設定をお買い上げ時の状態に戻す ● オーディオがOFFに切り換わります。

5 **はい** を選ぶ

6 **はい** を選ぶ

- 選んだ項目が初期化されます。
- 初期化 (削除) した項目は、もとに戻せません。誤って大切なデータを削除することがないように、ご注意ください。

7 初期化が完了したら、車のエンジンを止め (ACC OFF)、約 10 秒間放置してから、再度車のエンジンをかける (ACC ON)

- 本機が再起動します。

お願い

- 初期化中は他の操作 (オーディオを切り換えるなど) をしないでください。故障の原因となります。

お知らせ

- 録音データの初期化はP.109、Gracenoteデータベースの初期化はP.124をご覧ください。
- 他人に譲渡または処分などされる際は、お客様が入力された個人情報 (登録地の住所や電話番号など)、登録ルートなどの登録情報を必ず削除してください。
- 他人への譲渡または処分などの場合は、センサー学習値初期化をしてください。(P.20)
- バッテリー交換をした際には、下記の設定が初期化されます。
 - ・ CD再生モード
 - ・ FM/AM
 - ・ 交通情報
 - ・ オーディオチューン (車速連動音量以外)
 - ・ 音量調整
 - ・ 映像調整
 - ・ 画質調整