

# もくじ

安全上のご注意.....	4
--------------	---

## はじめに P.8

使用上のごお願い.....	8
各部のなまえとはたらき.....	10
ディスプレイの位置と角度を調整する.....	12
基本操作・準備(確認・調整).....	14
初期設定をする.....	16
メニュー画面の操作.....	17
セキュリティの設定をする.....	21

## ナビゲーション P.23

地図の見かた.....	24
ランチャーメニューで操作する.....	30
ルート・案内・地図・VICSをアレンジする(ストラーダチューン).....	31
地図の操作.....	34
行き先までのルートを作るには.....	41
行き先を探す.....	43
ルートを探索する.....	44
ルートを編集する.....	45
地点を登録する(登録地).....	47

## オーディオ P.49

オーディオの基本操作.....	50
テレビを見る.....	53
ラジオを聞く.....	55
交通情報を聞く.....	56
ディスクを再生する.....	57
BLUETOOTH Audioを再生する.....	67
SDメモリーカードに音楽CDを録音する.....	69
本機で録音した音楽データを再生する.....	71
本機で録音した音楽データを編集する.....	72
SDメモリーカード・USBメモリーを再生する.....	75
iPodを再生する.....	80

## BLUETOOTH® P.83

■ 登録・接続	
BLUETOOTH®対応機器を利用する前に.....	84
BLUETOOTH対応機器を本機に登録する.....	85
BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する.....	87
■ ハンズフリー	
ハンズフリーで通話する.....	89
■ スマートフォン	
スマートフォン連携.....	91
Android Auto™を利用する	
(FIXVD).....	95
■ 音声認識	
音声認識で目的地を検索する	
(FIXVD).....	97