

① タッチパネル

- タッチ操作時に使用

② 音量ボタン(- +)

- 音量を調整

③ AUDIO(オーディオ)

- オーディオ画面に切り換え
- オーディオメニューを表示
- オーディオOFF/ON(2秒以上押す)

④ MENU(メニュー)

- ツートップメニューを表示
- 音声認識を開始(1秒以上押す)*¹
Blu-ray Disc*¹ **DVD**
- タッチキーを表示(タッチキーを表示していないときに押す)
- ツートップメニューを表示
(タッチキー表示中に押す)

⑤ MAP(マップ)

- 自転車位置(現在地)を表示
- 画質調整画面を表示(2秒以上押す)

⑥ TUNE(チューン)/TRACK(トラック)

(◀◀▶▶▶)

Blu-ray Disc*¹ **DVD** **CD** **MEMORY MUSIC**
USB **SD** **BLUETOOTH Audio** **iPod**

- 頭出し
- 早送り・早戻し(タッチし続ける)
FM/AM
- 選局
- シーク選局(1秒以上タッチする)

⑦ SDメモリーカード挿入口

- 市販のSDメモリーカード(P.75)
(P.139)を挿入する

⑧ ディスク取り出しボタン(▲)

- ディスクを本機から取り出す

⑨ ディスク挿入口

- ディスクを挿入する

⑩ 地図SDHCメモリーカード挿入口

- 付属の地図SDHCメモリーカード
(P.104)が挿入されています

⑪ microSDHCメモリーカード挿入口*¹

- 市販のmicroSDメモリーカード
(Blu-ray用(P.58))を挿入する

*¹ **FIXVD**のみ