

## ナビゲーションの音量を調整する

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** を選ぶ
- 2 **情報・設定** メニューから **ナビ設定** を選ぶ
- 3 **ナビ設定** 画面から **ナビ案内音量** を選ぶ
- 4 **ナビ案内音量** 画面からナビゲーションの音量を調整する



- **- / +** : 音量を調整する(15段階)[お買い上げ時の設定:5]
- **消音** : 音声案内なし

本体の音量ボタンでナビゲーションの音量を調整する / しないを設定する

**ナビ案内音量** 画面から案内出力中の本体音量ボタンでの音量調整する / しないを選ぶ

- **する** に設定すると、ナビゲーションの音声案内中に本体の音量ボタン(- +)で、ナビゲーションの音量を調整できます。  
[お買い上げ時の設定: しない]

### お知らせ

- 音声案内の詳細な項目(出力するスピーカー、案内音量の車速連動など)を設定するには(P.112)
- 音声案内および操作音は、リアスピーカーからは出力されません。

## オーディオの音量を調整する

**- +** を押す

### お知らせ

- 音量は、オーディオごとに記憶されません。

## オーディオの音量を一時的に消音する(ミュート)

### ランチャーメニューから消音する

#### 準備

- ランチャーメニューに「消音」が表示されるように設定してください。(P.30)

### 1 現在地画面で **LAUNCHER** を選ぶ



### 2 ランチャーメニューから **消音** を選ぶ