

メニュー画面の操作

メニューを表示する

MENUを押す

- ツートップメニューが表示されます。
- Blu-ray Disc*¹・DVD画面では、タッチキーが表示されていない状態で**MENU**を押すとタッチキーが表示されます。タッチキーが表示された状態で再度**MENU**を押すと、ツートップメニューが表示されます。

メニューの切り換えかた

ツートップメニュー/目的地メニュー/オーディオメニューは、左右にフリック/ドラッグして切り換えます。

フリック



ドラッグ



ツートップメニュー



- ① オーディオショートカット
- ② 音声認識*¹ (P.97)
- ③ 目的地ショートカット
- ④ その他のメニュー
 - AUDIO ON(OFF) (P.51)
 - ハンズフリー (P.90)
 - Drive P@ss*¹ (P.91)/Android Auto*¹ (P.95)
 - *TUNE*² (P.31)
 - 情報・設定
情報・設定メニューを表示
 - ルート
ルートメニューを表示

* 1 **FIXVD**のみ

* 2 **FIDVD**のみ

お知らせ

- 目的地ショートカットおよびオーディオショートカットの項目を変更できません。(P.20)