

メニュー画面の操作

オーディオメニュー



① カスタマイズ (P.20)

② メニュー項目

- FM/AM (P.55)
- SD*¹ (P.76)
- iPod (P.80)
- TV (P.53)
- USB*¹ (P.76)
- BLUETOOTH Audio (P.67)
- MEMORY MUSIC*² (P.71)
- Blu-ray Disc*⁴/DVD/CD (P.59、P.62、P.64)
- HDMI*³*⁴ (P.108)
- VTR*³ (P.108)
- 交通情報*³ (P.56)

* 1 パソコンなどで保存したデータ (音楽/静止画/動画) の再生

* 2 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生

* 3 カスタマイズはできません。

* 4 (FIXD)のみ

目的地メニュー



① カスタマイズ (P.20)

② メニュー項目

- 名称 (P.43)
- 電話番号
電話番号検索画面を表示
- 周辺施設
周辺施設検索画面を表示
- 住所 (P.43)
- 登録地
登録地検索画面を表示
- 自宅
あらかじめ自宅を登録しておく、自宅を目的地に設定します。
- ジャンル
ジャンル検索画面を表示
- 履歴
履歴検索画面を表示
- マップコード*¹
マップコード検索画面を表示
- 緯度・経度*¹
緯度・経度検索画面を表示
- 郵便番号*¹
郵便番号検索画面を表示

* 1 カスタマイズはできません。