


メニュー画面の操作

トップメニューに表示させる項目を変更する

オーディオメニューの並びを変更する

1 オーディオメニュー (P.18) から  (カスタマイズ) を選ぶ

2 カスタマイズ画面から入れ換えたい項目を選ぶ

例:

「TV」のかわりに「FM/AM」をトップメニューに表示するには

- 1 TV を選ぶ
- 2 FM/AM を選ぶ



● AUDIO初期化

オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。


● 全初期化

目的地メニュー・オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

● 選んだ項目が入れ換わります。



目的地メニューの並びを変更する

1 目的地メニュー (P.18) から  (カスタマイズ) を選ぶ

2 カスタマイズ画面から入れ換えたい項目を選ぶ

例:

「名称」のかわりに「履歴」をトップメニューに表示するには

- 1 名称 を選ぶ
- 2 履歴 を選ぶ



● 目的地初期化

目的地メニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

● 全初期化

目的地メニュー・オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

● 選んだ項目が入れ換わります。

