

- * 1 **FIXVD**のみ
- * 2 SDメモリーカード挿入時のみ
- * 3 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
- * 4 Android Auto接続時は利用できません。
- * 5 ディスク挿入時のみ
- * 6 後席用モニターに出力できるのは**FIXVD**のみ
- * 7 本機とスマホ連携接続して、ケーブルで接続されたスマートフォンで、Drive P@ssが起動されている状態のとき(P.91)
- * 8 後席用モニターに出力できません。
- * 9 USBメモリー、iPod、Drive P@ss、Android Autoは、同時に接続できません。また、HDMIとDrive P@ssも、同時に接続できません。
- * 10 USBメモリー、iPod接続時のみ(同時には接続できません。)
- * 11 Android Auto接続時のみ
- * 12 BLUETOOTH Audio機器接続時のみ

お知らせ

- オーディオの音量を調整するには(P.15)をご覧ください。
- 地図画面やメニュー画面を表示中にオーディオを操作すると、情報バーに動作状態が約10秒間表示されます。

オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

オーディオ画面表示中に **MAP** を押す

- オーディオ画面に戻るには、**AUDIO** を押してください。

- 現在地画面を表示



- オーディオ画面と同じ操作ができます。
- オーディオがTVのときは、**◀▶**でチャンネルの切り換えができます。

お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。(P.111)

オーディオをOFFにする

本体ボタンで

AUDIOを2秒以上押す

- オーディオをONにするには

AUDIOを2秒以上押す

ツートップメニューから

AUDIO OFFを選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。

- オーディオをONにするには

ツートップメニューから **AUDIO ON** を選ぶ