

# ディスクを再生する

## MP3/WMAを再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**AUDIO**を押してください。

- 本機で再生できるディスクについて (P.135)
- データ作成時の留意点について (P.140)

### MP3/WMA再生画面



- 1 オーディオチューン
- 2 フォルダの選択
- 3 表示内容の切り換え
- 4 早送り・早戻し／曲の頭出し
- 5 再生モードの切り換え

### 表示内容を切り換える

再生中の表示内容を切り換えます。

- 再生中の曲の情報を表示
- 曲のリストを表示
  - 曲を選ぶと、再生を開始します。

### 早送り・早戻しする

#### ⏮ ⏭ をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

### 曲を頭出しする

#### ⏮ ⏭ をタッチする

### 再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り換えます。

#### 1 再生モードを選ぶ

#### 2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。

### 繰り返し再生(リピート)

#### リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 選ぶごとに下記のように切り換わります。  
リピートトラック→リピートフォルダ→通常再生→(リピートトラックに戻る)

### 順不同に再生(ランダム)

#### ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

### 曲を探す(スキャン)

#### スキャンを選ぶ

- 再生中のリストの中の全曲を約10秒ずつ再生します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

### フォルダを選ぶ

#### フォルダ ◀ / フォルダ ▶ を選ぶ

- 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。

### お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Folderの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)