

ギャップレス再生(F1XVD)

ギャップレス再生をします。(FLAC、WAVのみ)

ギャップレスを選ぶ

- 曲間の無音部分をスキップして継ぎ目なく再生します。
- 同形式ファイルの音楽を再生中に有効です。
音楽CDを録音中はギャップレス再生を行いません。

フォルダを切り換える

◻- / ◻+ を選ぶ

- 選んだフォルダの先頭の曲から再生を開始します。
- 選曲モードで **全曲 / フォルダ** を選んで選曲した場合のみ

アルバムを切り換える

○- / ○+ を選ぶ

- 選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。
- 選曲モードで **アルバム / アーティスト** を選んだ場合のみ

表示内容を切り換える

- 🎵: 再生中の曲の情報を表示
- 📁: フォルダのリストを表示
 - 選んだフォルダの1曲目から再生します。
 - 選曲モードで **全曲 / フォルダ** を選んで選曲した場合のみ
- 📀: アルバムのリストを表示
 - 選んだアルバムの先頭の曲から再生します。
 - 選曲モードで **アルバム / アーティスト** を選んで選曲した場合のみ
- 📑: トラックリストを表示
 - 曲を選ぶと、再生します。

画像/動画再生に切り換える

1 モード切替を選ぶ

2 画像ファイル / 動画ファイルを選ぶ