

利用に応じた設定に変える

表示の設定をする



1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶ **ナビ設定** を選ぶ

2 ナビ設定画面から**表示**を選ぶ

3 各項目を設定する


■ メイン画面用地図設定

[太字：お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
地図モード (P.36)	「北向き」： ノースアップで表示する 「進行方向」： ヘディングアップで表示する 「3D」： 3D 地図で表示する
3D 視角調整	3D の地図の傾きを設定します。 角度大：  角度小： 
吹き出しを表示 (P.24)	「する」： 高速道路や交差点を吹き出しで表示する 「しない」： 吹き出し表示しない
標高地図を表示	「する」： 広域縮尺の地図で、標高地図を表示する 「しない」： 標高地図を表示しない
ダイレクトボタン	設定する を選ぶ 「ドライブレコーダー動画録画」： ドライブレコーダーの動画録画タッチキーを表示 「ドライブレコーダー静止画撮影」： ドライブレコーダーの静止画撮影タッチキーを表示 「オプションカメラ」： オプションカメラタッチキーを表示 「表示しない」： ダイレクトボタンを表示しない

■ 右画面用地図設定

[太字：お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
右画面に地図表示 (P.37)	「する」： 右画面に地図を表示する 「しない」： 右画面に地図を表示しない
名称の文字サイズ	「標準」： 右画面の地図の文字を大きくする 「小」： 右画面の地図の文字を小さくする
吹き出しを表示 (P.24)	「する」： 右画面に高速道路や交差点を吹き出しで表示する 「しない」： 右画面に吹き出し表示しない
標高地図を表示	「する」： 右画面の広域縮尺の地図で、標高地図を表示する 「しない」： 右画面に標高地図を表示しない
地図モード (P.36)	「北向き」： 右画面をノースアップで表示する 「進行方向」： 右画面をヘディングアップで表示する 「3D」： 右画面を3D 地図で表示する
3D 視角調整	右画面の3D の地図の傾きを設定します。 角度大：  角度小： 