

| 項目 | 設定内容 |
|---------------------|---|
| デュアルウィンドウを表示 (P.37) | 「する」: オーディオがTV、Blu-ray Disc* ² 、DVD、SD (動画)、USB (動画)、VTR、HDMI* ² 、Drive P@ss* ² のとき、右画面にオーディオの映像を表示する 「しない」: デュアルウィンドウ表示しない |
| 50 m市街地図表示 | 「する」: 50 m縮尺のとき、市街地図で表示する 「しない」: 50 m縮尺のとき、広域地図で表示する |
| ランドマーク | 地図画面に表示するランドマークを選択できます。 |
| ランドマーク表示 | 「する」: ランドマークを表示する 「しない」: ランドマークを表示しない |
| 3D地図ビル表示 (P.37) | 「する」: 3D地図でビルを立体表示する 「しない」: 3D地図でビルを立体表示しない |
| ゾーン30エリア表示 (P.37) | 「する」: ゾーン30のエリアを表示する 「しない」: ゾーン30のエリアを表示しない |
| 自転車位置 (通常は必要ありません) | 自転車位置を修正できます。 |
| 走行軌跡 | 走行軌跡の記録、表示の設定、削除ができます。 |

* 1 AUDIO MENU MAPを表示が「しない」の場合のみ設定できます。

* 2 **FIXVD**のみ

案内の設定をする

1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶ **ナビ設定** を選ぶ

2 ナビ設定画面から **案内** を選ぶ

3 各項目を設定する

■ 案内表示項目設定

[太字: お買い上げ時の設定]

| 項目 | 設定内容 |
|-----------------|--|
| ルートの全表示 | 「する」: ルート探索後、全ルート図を表示する 「しない」: ルート探索後、全ルート図を表示しない |
| 交差点情報の表示 (P.26) | 「常時」: 常に交差点情報を表示する 「案内中」: ルート案内中のみ交差点情報を表示する 「しない」: 交差点情報を表示しない |
| ETCレーンの表示 | 「する」: ETCレーン案内を表示する 「しない」: ETCレーン案内を表示しない |
| JCTビューの表示 | 「する」: ジャンクションビューを表示する 「しない」: ジャンクションビューを表示しない |
| 目的地方向を表示 (P.27) | 「する」: 目的地方向を直線で表示する 「しない」: 目的地方向を表示しない |
| ルート情報の表示 | 「する」: ルート案内中、専用レーン案内とハイウェイマップを表示する 「しない」: ルート情報を表示しない |
| ハイウェイモードの表示 | ● ルート情報の表示が「しない」の場合のみ設定できます。 「する」: ハイウェイマップを表示する 「しない」: ハイウェイマップを表示しない |
| 交差点拡大図の表示 | 「する」: 交差点拡大図を表示する 「しない」: 交差点拡大図を表示しない |