

利用に応じた設定に変える

各種設定をお買い上げ時の状態に戻す

1 [MENU] を押し、**情報・設定** ▶ **システム設定** を選ぶ

2 システム設定画面から **その他設定** を選ぶ

3 **初期化** を選ぶ

4 初期化する項目を選ぶ

5 **はい** ▶ **はい** を選ぶ

- 選んだ項目が初期化されます。
- 初期化(削除)した項目は、もとに戻せません。
誤って大切なデータを削除することがないように、ご注意ください。

6 初期化が完了したら、車のエンジンを止め(ACC OFF)、約10秒間放置してから、再度車のエンジンをかける(ACC ON)

- 本機が再起動します。

項目	設定内容
SDカードの初期化	SDメモリーカードを初期化する(NTFSファイルシステムは初期化できません) ● 録音した音楽データも削除されます。
登録データの初期化	登録・設定した内容(登録地・登録ルートなど)を初期化する
ルート学習結果の初期化	本機のルート学習機能を初期化する
入力履歴の初期化	名称検索で入力した履歴を削除する
TVの初期化	TVで設定した内容を初期化する
出荷状態に戻す	個人情報に関する設定をお買い上げ時の状態に戻す ● オーディオがOFFに切り換わります。

お願い

- 初期化中は他の操作(オーディオを切り換えるなど)をしないでください。故障の原因となります。

お知らせ

- 録音データの初期化はMEMORY MUSIC再生画面(P.71)から **情報** ▶ **録音データ初期化** を選んでください。
- Gracenoteデータベースの初期化はオーディオチューン画面(P.52)から **gracenote** ▶ **初期化** を選んでください。
- 他人に譲渡または処分などされる際は、お客様が入力された個人情報(登録地の住所や電話番号など)、登録ルートなどの登録情報を必ず削除してください。

- 他人への譲渡または処分などされる際は、**[MENU]** を押し、**情報・設定** ▶ **情報** ▶ **車両信号情報** ▶ **センサー学習値初期化** を選んでセンサー学習値を初期化してください。
- バッテリー交換をした際には、下記の設定が初期化されます。
 - CD再生モード
 - FM/AM
 - 交通情報
 - オーディオチューン(車速連動音量以外)
 - 音量調整
 - 映像調整
 - 画質調整