

## オーディオ [Blu-ray Disc] [DVD]

### ■ 動作

内 容	ページ
<b>タッチパネルを操作しても、動作しない</b>	
ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。(故障ではありません。)	—
BD-Jディスクは、メニュー画面を直接タッチして項目を選択できません。 <sup>*1</sup> ●カーソルで項目を選んでください。	(P.60)
<b>設定した字幕言語/音声言語/アングルが切り換わらない</b>	
複数の字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、切り換えられません。 ●トップメニューなどで切り換えたり、特定の映像のみアングルなどを切り換えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。	—
<b>設定した字幕言語/音声言語で再生されない</b>	
設定した字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、設定どおりの字幕/音声で再生されません。 ●トップメニューなどで切り換えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。	—
<b>メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない</b>	
再生操作タッチキーから <b>設定 ▶ 言語設定</b> を選び、メニュー言語の設定を確認してください。	—
<b>ディスクを挿入しても再生できない</b>	
ディスクを正しい面で挿入しなおしてください。	(P.57)
再生できるディスクを使用してください。	(P.135)
ディスク挿入後、またはBlu-ray Disc <sup>*1</sup> /DVDに切り換えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。	—

### ■ 音声

内 容	ページ
<b>再生中に小さい音が聞き取りにくい</b>	
再生操作タッチキーから <b>設定 ▶ ダイナミックレンジ圧縮</b> を選び、「ON」に設定してください。	—
<b>Blu-ray Disc<sup>*1</sup>/DVD再生の音量が小さい</b>	
音楽CDとBlu-ray Disc/DVDの録音レベルには差があります。 ●Blu-ray Disc/DVD再生時には、音楽CD再生時よりも音量を上げてください。	(P.15)
<b>音質が悪い(音が飛ぶ)</b>	
ディスクの汚れをクリーニングしてください。	(P.138)
<b>本機の取り付けを確認してください。</b> ● <b>角度を40°以内に調整し、振動しないようにしっかりと取り付けてください。</b>	取付説明書
<b>ディスクを取り出そうとすると、ディスクトレイを十分に倒すよう音声案内される</b>	
ディスクトレイを十分に倒してください。 ●ディスクトレイを十分に倒していても音声案内される場合は、エンジンを止め(ACC OFF)、約30秒後に再度エンジンをかけて(ACC ON)ください。	—

\*1 **FIXVD**のみ