

内 容	ページ
音声が出力されない	
本機またはスマートフォンの音量が小さい場合は、音量を調整してください。	(P.15)

Android Auto **FIXVD**

■ 接続

内 容	ページ
Android Autoとの接続ができない	
Androidスマートフォン側でAndroid Autoアプリが異常終了した。 ● AndroidスマートフォンをiPod/USB接続用中継ケーブル(別売品)から取り外し* ¹ 、Androidスマートフォンの電源を入れ直してから、再度ケーブルを接続してください。	(P.95)
使用中にAndroidスマートフォンの電源を切った。 ● AndroidスマートフォンをiPod/USB接続用中継ケーブル(別売品)から取り外し* ¹ 、Androidスマートフォンの電源を入れ直してから、再度ケーブルを接続してください。	(P.95)

■ 音声

内 容	ページ
音が出ない	
Android Autoの音声認識機能が正常に終了していない。 ● AndroidスマートフォンをiPod/USB接続用中継ケーブル(別売品)から取り外し* ¹ 、Androidスマートフォンの電源を入れ直してから、再度ケーブルを接続してください。	(P.95)

■ 動作

内 容	ページ
Android Auto Musicが再生されない	
再生中にエンジンを止めて再度エンジンをかけたときは、自動再生されない場合があります。 ● 手動で操作して再生してください	(P.96)
Android Autoで電話中に相手の音声が聞こえない、相手に声が伝わらない	
BLUETOOTH接続ができていない。 ● BLUETOOTH接続を確認してください	(P.87)
「接続した携帯端末をハンズフリー登録できませんでした。Android Auto の電話機能はご利用になれません。」と表示される	
接続したAndroidスマートフォンとのBLUETOOTH接続が失敗しています。 ● AndroidスマートフォンをiPod/USB接続用中継ケーブル(別売品)から取り外し* ¹ 、ハンズフリー携帯電話登録一覧、およびBLUETOOTH Audio 登録機器一覧から接続する端末の登録を削除してから、再度ケーブルを接続してください。	(P.86、P.95)

* 1 Androidスマートフォンだけを取り外すのではなく、USBケーブル(Androidスマートフォンに付属または汎用品)とiPod/USB接続用中継ケーブル(別売品)の接続を外してください。