

故障かな!?

こんなメッセージが出たときは

■ か

内 容

高温のため、動作を停止しています。エアコンをかけ車内の温度を下げてから安全な場所に停車し、エンジンをかけ直してください。

本機の内部温度が異常に高い。

- 内部温度が下がるまでお待ちください。

この画像は表示できません。表示可能サイズを超えているか、不正な画像ファイルです。

再生できない形式の静止画データを再生した。

- ファイルを確認してください。

この曲は再生できません。

再生できない形式の音楽データを再生した。

- ファイルを確認してください。

このSDカードは書き込み禁止です。SDカードを確認してください。

SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側 (LOCK) になっている。

- 書き込み禁止スイッチを解除してください。

■ さ

内 容

再生可能なディスクを入れてください。

ディスクが汚れている、裏返しになっている。

ディスクが音楽用でない、録音されていない。

ディスクにキズが付いている。

再生できないディスクを使用している。(P.137)

- ディスクを確認してください。

再生可能なファイルがありません。

異常のある動画を再生した。

- ファイルを確認してください。

再生できるファイルがない。

- 再生できるファイルのあるメディアを挿入してください。

車速信号が検出できません。車速信号コードの接続をご確認ください。

車速信号コードの接続を確認してください。(取付説明書)

- 改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

受信できません (0020)

地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが低い。

- 受信できる場所に移動してください。

受信できません (E202)

地上デジタル放送/ワンセグの電波を受信できていない。

- 受信できる場所に移動してください。

受信できません (E203)

地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが非常に低い。

- 受信できる場所に移動してください。

放送休止のチャンネルを見ている。

- 視聴できるチャンネルを選んでください。